



Le message **ERR** et la **LED ORANGE** apparaissent lorsque l'extracteur n'arrive pas à s'étalonner.

Pour supprimer le code **ERR**, il est nécessaire d'identifier l'origine du défaut. Contrôles à effectuer :

- Que la longueur du conduit respecte les préconisations indiquées dans la notice.
- Que le conduit d'évacuation n'est pas obstrué ou partiellement bouché.
- Qu'aucun clapet anti-retour ou de grille anti-moustiques ne sont installés sur le réseau ; le cas échéant, les retirer.
- Que le conduit ne soit pas installé sur une tuile à douille. Si oui, la retirer et installer un chapeau de toiture

Si toutes ces causes ont été écartées, procéder aux manipulations suivantes

1. Couper l'alimentation de votre extracteur durant 1 minute (retirer la grille de façade)
2. Remettre le produit sous tension.
3. Mettre tous les paramètres au minimum possible de l'extracteur.
4. Appuyer sur la croix à droite de l'écran de contrôle pour sélectionner le mode Hygiène "TR1" LED verte.
5. Avec les flèches à gauche de l'écran de contrôle descendre la valeur au minimum
6. Appuyer à nouveau sur la croix pour sélectionner le mode BOOST B5T LED rouge.
7. Avec la flèche descendre la valeur au minimum.
8. Faire à nouveau une coupure de 5 min.
9. Réalimenter l'extracteur.
10. Remettre les paramètres initiaux pour le mode TR1 et pour le mode B5T.
11. Appuyer sur la croix.
12. Le ventilateur entre en mode Étalonnage, c'est-à-dire qu'il accélère et ralentit de manière aléatoire pour trouver la bonne vitesse par rapport au débit souhaité durant environ 15 mn.
13. Le code ERR a été supprimé .
14. Remettre la grille en place