

Comment résoudre un code erreur E7 avec une unité extérieure monocarte ?

Uniquement pour les unités extérieures monocarte.
Dans le cas d'un multi splits, l'erreur doit être présente sur **toutes** les unités intérieures

Gammes	Référence unités intérieures (UI)	Référence Unités extérieures (UE)
Dojo	AB/ AC/AS [007-009-012-018]DB/DBB UI	1U [007-009-012-018] DBR/DBRB.UE
Zenkeo	AS [007-009-012-018] NB/NBB UI	1U [007-009-012-018] NBRB.UE
Kazendo	AS [007-009-012-018] JD/JDB UI	1U [007-009-012-018] JDB.UE/JD.UE

