



Code erreur F40 et F42 : Erreur alarme basse pression

Gammes	Référence unités intérieures (UI)	Référence Unités extérieures (UE)
Dojo	AB/ AC/AS [007-009-012-018]DB/DBB UI	3U/4U/5U NBB ou NB
Zenkeo	AS [007-009-012-018] NB/NBB UI	3U/4U/5U NBB ou NB
Kazendo	AS [007-009-012-018] JD/JDB UI	3U/4U/5U NBB ou NB
Murao	UI Smart / UI Premium / UI Access	UE Multi 3UI/4UI/5UI Murao

Avant de commencer le diagnostic faites une coupure de courant de 10 minutes et regarder si le défaut est toujours présent, shunter le pressostat.

