



Comment calibrer une sonde d'ambiance Murao ?

Lorsque l'unité intérieure Murao ne respecte pas la consigne demandée et que l'unité intérieure ne ventile plus, vous devez recalibrer la sonde d'ambiance en respectant les étapes ci-dessous

- Mettre en route l'unité intérieure et se mettre en mode chaud à 24 degrés à l'aide de la télécommande
- Appuyer sur **SLEEP** 7 fois en 5 secondes .
- Deux bips confirment l'accès à la calibration de la sonde
- Régler la température en fonction de la compensation avec les flèches haut/bas.

Compensation = Température réglée – Température mesurée + Compensation actuelle. (Compensation usine : + 4 °C)

Vous pouvez vous référer au tableau ci dessous pour régler la compensation

Température à indiquer	Compensation	Commentaires
18	-6	Pour avoir moins de chauffage
19	-5	
20	-4	
21	-3	
22	-2	
23	-1	
24	0*	Aucune calibration/*Réglage usine
25	1	Pour avoir plus de chauffage
26	2	
27	3	
28	4	
29	5	
30	6	

- Eteindre la télécommande