



## Comment résoudre un code erreur E14/F8 ?

L'erreur E14 est une erreur motoventilateur sur une unité intérieure

L'erreur F8 est une erreur motoventilateur sur une unité extérieure

Gammes	Référence unités intérieures (UI)	Référence Unités extérieures (UE)
<b>Dojo</b>	AB/ AC/AS [007-009-012-018]DB/DBB UI	1U [007-009-012-018] DBR/DBRB.UE
<b>Zenkeo</b>	AS [007-009-012-018] NB/NBB UI	1U [007-009-012-018] NBRB.UE
<b>Kazendo</b>	AS [007-009-012-018] JD/JDB UI	1U [007-009-012-018] JDB.UE/JD.UE
<b>Murao</b>	UI Smart / UI Premium	UE Smart / UE Premium

