

Comment résoudre un code erreur 32 ?

L'erreur 32 sur la télécommande filaire indique une **anomalie au niveau de l'EEPROM** de l'unité intérieure. Ce type d'erreur survient généralement **au moment de la mise sous tension** du système.

La mémoire **EEPROM** (Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory ou mémoire morte effaçable électriquement et programmable) est utilisée pour enregistrer des informations qui ne doivent pas être perdues lorsque l'appareil n'est plus alimenté en électricité.

Indication au niveau de l'Unité intérieure :

Voyant OPERATION : 3 clignotements

Voyant TIMER : 2 clignotements

Voyant ECONOMY : Continu

Actionneur :	Détails de détection
Carte électronique de régulation de l'unité intérieure	Lorsque le courant est allumé et que : ▪ L'information du modèle EEPROM est incorrecte. ▪ L'accès à l'EEPROM a échoué.

Cause probable :

1. Cause externe
2. Connexion défectueuse d'un composant électrique
3. Problème de carte électronique de régulation

