# atlantic



NL	Gebruikershandleiding	2-6
FR	Mode d'emploi	7-11
EN	User Guide	. 12-16
DE	Benutzerhandbuch	. 17-21
ES	Guía Del Usuario	. 22-26
T	Manuale dell'utente	. 27-31

# GEBRUIKERSHANDLEIDING



# Omschrijving

Een programmeerbare kamerthermostaat die zorgt voor een efficiënte regeling van uw verwarmingssysteem: een aangename temperatuur wanneer u thuis bent en energiebesparing wanneer u weg bent. Wanneer u onderstaande aanwijzingen volgt bij het programmeren en gebruiken van uw kamerthermostaat, bereikt u het grootste comfort tegen de laagste kost.

#### Met

- · Ergonomische gebruikersinterface met een 'OK-toets'.
- Groot LCD (Liquid Crystal Display)-scherm.
- 7-dagen vrij programmeerbaar verwarmingsprogramma: sluit aan bij uw levensstijl en zorgt voor maximale energiebesparing.
- 4 onafhankelijke temperatuurniveaus per dag (van 5°C tot 35°C).
- Vakantietoets bespaart energie doordat u de temperatuur voor 1 t/m 99 dagen kunt verlagen.
- Met ingebouwd geheugen dat het gebruikersprogramma voor onbeperkte tijd opslaat.



LCD-scherm
 Batterij-indicator
 Tijdweergave
 Brander aan
 Dagweergave



- Vakantietoets
- Programmeertoetsen
- 8 Kopieertoets
- 4 Selectietoets
- 5 Tijdinsteltoetsen

# Bedieningspaneel

# DE KAMERTHERMOSTAT INSTALLEREN



In dit hoofdstuk leest u hoe u de kamerthermostaat in 2 eenvoudige stappen kunt installeren en inschakelen:

# STAP 1: De dag en tijd instellen

#### De dag en tijd instellen:

- a. Druk eenmaal op de DAY-toets. De 'dagweergave' gaat knipperen.
- b. Druk op de DAY-toets tot u bij de gewenste dag bent (dag 1 = maandag). Druk ter bevestiging op de groene OK-toets.
- d. Gebruik de ① ① of ② toets om de juiste tijd in te stellen en druk vervolgens ter bevestiging op de groene ⑥ toets.

NB: indien dit per ongeluk gebeurt, kunt u terugkeren naar normale weergave door de **AUTO**-, **MAN**- of **OFF**-toets in te drukken.

# STAP 2: Het ingebouwde verwarmingsprogramma inschakelen

De kamerthermostaat is nu klaar voor gebruik. Druk de **AUTO**-toets in om het ingebouwde verwarmingsprogramma in te schakelen. **NB:** het ingebouwde verwarmingsprogramma is gebaseerd op gemiddelde comforteisen, maar u kunt de instellingen naar wens aanpassen. Raadpleeg hiervoor het volgende hooldstuk **De kamerthermostaat programmeren**.

# DE KAMERTHERMOSTAT PROGRAMMEREN

# Het ingebouwde verwarmingsprogramma

Het ingebouwde verwarmingsprogramma kent per dag 4 afzonderlijke temperatuurniveaus die ingesteld kunnen worden tussen 3:00 uur en 2:50 uur de dag erna, zodat u de avondtemperatuur tot na middernacht kunt behouden. Elk temperatuurniveau kan ingesteld worden tussen 5°C en 35°C en aangepast worden in stappen van 0,5°C. In onderstaande tabel wordt het in de fabriek ingestelde verwarmingsprogramma weergegeven.

Maandag t/m vrijdag	Periode	1	2	3	4
(DAY 1 - 5)	Tijd	6:30	8:00	12:00	22:30
	Temperatuur	21°C	18°C	21°C	16°C

Zaterdag t/m zondag	Periode	1	2	3	4
(DAY 6 & 7)	Tijd	8:00	10:00	12:00	23:00
	Temperatuur	21°C	21°C	21°C	16°C

# Het ingebouwde verwarmingsprogramma bekijken

U kunt het ingebouwde verwarmingsprogramma bekijken of bewerken met behulp van de **PROGRAM** (C) of **D**-toets, waarmee u door de 4 afzonderlijke programmaperiodes voor die dag kunt lopen. Met behulp van de **DAY**-toets kunt u langs elke dag van de week gaan, zodat u het complete 7-daagse verwarmingsprogramma kunt bekijken of bewerken.



#### Het ingebouwde verwarmingsprogramma aanpassen

# Het ingebouwde verwarmingsprogramma wijzigen:

a. Druk de PROGRAM C of D toets in om met het programmeren te beginnen. Op het scherm gaan de tijds-/ temperatuursinstellingen voor periode ① op maandag (DAY 1) knipperen. Een knipperend vierkant om de getallen onderaan het scherm geeft aan welke periode actief is en de dagweergave vermeldt de geselecteerde dag.



b. Met de ⊕ ⊕ of ● toets kunt u de starttijd van de periode aanpassen. De weergegeven getallen knipperen niet meer en in het scherm verschijnt 'OK?'. Wanneer u de toets ingedrukt houdt, verandert de tijd sneller.

- c. Druk op de groene () toets ter bevestiging, wanneer de gewenste tijd bereikt is. NB: indien de oorspronkelijke tijd niet aangepast hoeft te worden, kunt u op de groene () -toets drukken om naar stap d' te gaan.
- d. De ingestelde temperatuur voor periode ① op maandag (DAY 1) gaat nu knipperen. Druk op de § of ③-toets om deze temperatuur te wijzigen en druk vervolgens ter bevestiging op de groene @ 6 toets.
- Nu verschijnen de tijd en temperatuur van de volgende periode. Herhaal stap
   d om deze instellingen te wijzigen totdat alle 4 periodes voor maandag zijn ingesteld of druk op de AUTO-toets om het ingestelde programma op elk gewenst moment in te schakelen.

# U kunt nu kiezen hoe u het programma voor de volgende dag wilt instellen:

f. i) Druk op de COPY DAY-toets om het programma van maandag te kopiëren naar dinsdag. Op het scherm worden alleen nog een niet-knipperende (de dag die gekopieerd wordt) en een knipperende (de dag waarheen de gekopieerde gegevens verstuurd worden) dag weergegeven. U kunt deze dag bevestigen door op de groene OK-toets te drukken. U kunt een andere 'doeldag' selecteren door op de DAY-toets te drukken totdat de gewenste dag knipperend op het scherm verschiint. Druk op de groene OK)-toets om deze dag te bevestigen. NB: wanneer de doeldag bevestigd is, wordt de volgende keer dat u op de COPY DAY-toets drukt die daa aekopieerd.

# OF

ii) Druk op de DAY-toets om naar dinsdag (dag 2) te gaan. Volg dan stap b - e om het programma voor die dag te wijzigen. De programma's voor de overige dagen kunnen op dezelfde wijze ingesteld worden, waarbij u met behulp van de DAY-toets naar de volgende dag gaat.

Om het programmeringsmenu te verlaten, kunt u de gewenste bedieningswijze kiezen door op de AUTO-, MAN- of OFF-toets te drukken. NB: om het aangepaste programma in te schakelen, moet u AUTO kiezen.

# Periodes uit-/inschakelen

Er kunnen elke dag 4 periodes geprogrammeerd worden in de kamerthermostaat, maar wellicht hebt u voor uw verwarmingsbehoefte niet al deze schakelpunten nodig. Daarom kunnen periodes 2 t/m 4 van het verwarmingsprogramma verwijderd (of weer teegevoegd) worden.

#### Periodes uit- of inschakelen:

- a. Indien u een overbodige periode wilt uitschakelen, gaat u met behulp van de PROGRAM () of )-toets naar die periode (2) t/m (). Let erop dat de juiste periode aangegeven wordt met het knipperende vierkant. Houd de toets ten minste 2 seconden ingedrukt tot op het scherm wordt aangegeven dat de periode uit het programma verwijderd is.
- b. Indien u een periode weer wilt toevoegen, volgt u dezelfde stappen om naar de uitgeschakelde periode te gaan. Houd vervolgens de toets ten minste 2 seconden ingedrukt om deze periode weer in te schakelen.

# DE KAMERTHERMOSTAT BEDIENEN

# De bedieningswijze kiezen

De kamerthermostaat beschikt over drie bedieningswijzen: automatisch (AUTO), handmatig (MAN) of uit (OFF). Druk op de AUTO-, MAN- of OFF-toets om een bepaalde bedieningswijze te selecteren. Op het scherm verschijnt AUTO, MAN of OFF om aan te geven welke bedieningswijze ingeschakeld is.

- AUTO (automatisch): de kamerthermostaat volgt het ingebouwde temperatuurprogramma (standaard of aangepast). Dit is de beste manier om te zorgen voor een aangename temperatuur met maximale energiebesparing.
- MAN (handmatig): de kamerthermostaat werkt als een eenvoudige thermostaat met de hele dag dezelfde ingestelde temperatuur. Deze temperatuur kan tussen 5°C en 35°C aangepast worden met behulp van de & of ©-toets. De kamerthermostaat handhaaft deze temperatuur totdat een andere bedieningswijze of temperatuur gekozen wordt.
- OFF: de kamerthermostaat handhaaft een minimumtemperatuur van 5°C (standaard) als vorstbeveiliging voor uw huis.

# Tijdens normaal gebruik

· Temperatuur opvragen

In de AUTO-, MAN- en OFF-stand geeft de kamerthermostaat de huidige kamertemperatuur weer. Druk op de bets om de geprogrammeerde gevraagde temperatuur' (de temperatuur die de kamerthermostaat tracht te handhaven) te bekijken. Deze 'gevraagde temperatuur' wordt knipperend weergegeven. Na 5 seconden verschijnt de huidige kamertemperatuur weer.

# De ingestelde temperatuur overschrijven

Tijdens normaal gebruik (AUTO) kan de geprogrammeerde temperatuur handmatig aangepast worden met behulp van de § of ©toets of de §toets. De 'gevraagde temperatuur' wordt 5 seconden knipperend weergegeven. In deze 5 seconden kan de temperatuur gewijzigd worden met behulp van de § @ of ©toets. NB: deze gewijzigde temperatuur wordt slechts gehandhaafd tot het eerstvolgende schakelpunt van het programma.

# De bijzondere functies gebruiken

# VAKANTIE-functie

Met de vakantiefunctie kunt u een constante temperatuur instellen (standaard = 10°C) voor een bepaald aantal dagen (1 1/m 99 dagen). Hierdoor kunt u energie en energiekosten besparen wanneer u weg bent, maar op de dag van terugkeer functioneert uw verwarmingssysteem weer normaal.

#### De vakantiefunctie instellen:

- Zorg ervoor dat de kamerthermostaat in de AUTO- of MAN-stand staat.
- Druk op de D-toets om het aantal vakantiedagen en de ingestelde temperatuur te bekijken; ook het vakantiesymbool
   verschijnt in beeld.
- c. Gebruik de ④ ⊕ of ■-toets om de vakantieperiode in te stellen (1 t/m 99 dagen) en druk vervolgens ter bevestiging op de groene OK-toets.
- d. Gebruik de § of toets om de vakantietemperatuur (5°C tot 35°C) in te stellen en druk vervolgens ter bevestiging op de groene - toets.

De kamerthermostaat handhaaft de nieuwe temperatuur nu voor het ingestelde aantal dagen dat uw huis niet bewoond wordt. Om middernacht wordt er een dag van het aantal vakantiedagen afgetrokken totdat het ingestelde aantal dagen voorbij is. De kamerthermostaat schakelt dan weer terug naar de normale **MAN-** of **AUTO-**stand. U kunt de vakantiefunctie op elk gewenst moment uitschakelen of de functie verlaten door nogmaals op de **()**-toets te drukken.

# De tijd aanpassen

Tijdens normaal gebruik kunt u de ② ⊕ of ⊜ toets gebruiken om alleen de tijd aan te passen. Druk vervolgens weer op de groene toets om de wijzigingen op te slaan.



# PROBLEEMOPLOSSING VOOR DE KAMERTHERMOSTAT

Probleem	Mogelijke oorzaaak	oplossing		
Op het scherm verschijnt een knipperend <b>symbool</b> .	De Thermostaat ontvangt wel voeding, maar geen informatie van het cv-toestel.	<ol> <li>De Thermostaat is niet op de correcte aansluitklemmen van het cv-toestel aangesloten Controleer of de bedrading op de OpenTherm aansluitklemmen van het cv-toestel is aangesloten.</li> </ol>		
		<ol> <li>Het cv-toestel staat niet juist geconfigureerd.</li> <li>Raadpleeg uw installateur.</li> </ol>		
Op het scherm verschijnt continue	Communicatiefout doordat de verbinding tussen het cv-	<ol> <li>Controleer of de stekker van het cv-toestel in het stopcontact zit.</li> </ol>		
een - symbool.	toestel en de Thermostaat is	2) Controleer de bedrading.		
	onderbroken of kongesioten.	3) Raadpleeg uw installateur.		
Het scherm geeft niets weer.	Na installatie van de thermostaat is de netvoeding van het cv-toestel nog niet ingeschakeld en is de oplaadbare voedingscel nog niet opgeladen (duurt max. 1 uur).	Controleer of de stekker van het cv-toestel in het stopcontact zit. Raadpleeg uw installateur.		
	De voedingsspanning of de verbinding tussen onderbroken geweest.	Controleer of de stekker van het cv-toestel in het stopcontact zit. Na het opnieuw inschakelen van de voedingsspanning moet de klok weer gelijk worden gezet.		
Op het scherm verschijnt een knipperend	Het cv-toestel heeft een storing.	Indien u op de i toets drukt, verschijnt er in de meeste gevallen een storingscode. Deze code is afhankelijk van uw cv-toestel. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw cv- toestel voor nadere informatie. Raadpleeg uw installateur.		
Op het scherm verschijnt een knipperend symbool en de kamertemparatuur geeft continu "" weer.	Interne fout in het temperatuur meetcircuit.	Raadpleeg uw installateur.		

# MODE D'EMPLOI



# Description

Un thermostat d'ambiance programmable destiné au contrôle de votre installation de chauffage, permettant ainsi d'obtenir une température confortable lorsque vous êtes à la maison, et d'économiser l'énergie pendant votre absence. Ce guide d'instruction explique comment programmer et utiliser votre thermostat afin d'obtenir le confort désiré au juste coût.

# Caractéristiques

- Interface ergonomique pour l'utilisateur.
- Grand écran à cristaux liquides.
- Programmation hebdomadaire vous permettant d'adapter le thermostat à votre rythme de vie tout en économisant au maximum l'énergie consommée.
- 4 niveaux indépendants de température par jour (entre 5 et 35°C).
- Bouton Vacances pour maintenir votre maison à une température réduite pendant votre absence, réglable de 1 à 99 jours (économie d'énergie). Au delà de cette période, le thermostat reprendra son fonctionnement normal.
- Mémoire intégrée qui conserve indéfiniment le programme de l'utilisateur.



- Ecran à cristaux liquides
- 2) Témoin de changement de piles
- 3 Affichage de l'heure
- 4 Indicateur de demande de chaleur
- 5 Indicateur du jour
- 6 Affichage de la température
- 7 Touches de changement de la température
- Touche d'interrogation de la température demandée

- 9 Touches du mode de fonctionnement
- 10 Touche de confirmation verte OK
- 11 Touche de fonction Vacances
- 12 Touches de programmation
- 13 Touche de copie du jour
- 14 Touche de sélection du jour
- 5 Touches de changement d'heure

# Vue d'ensemble



# **PROGRAMMATION DU THERMOSTAT**

Cette section vous montre comment programmer et faire fonctionner votre thermostat en effectuant 2 opérations simples :

# ETAPE 1 : Programmation de l'heure et du jour

#### Pour programmer le jour et l'heure :

- a. Appuyez une fois sur la touche DAY ; "l'indicateur du jour" commence alors à clignoter.
- b. Appuyez sur la touche DAY jusqu'à ce que vous atteigniez le jour recherché (Jour 1 = Lundi). Appuyez sur la touche OK verte pour confirmer.
- d. Utilisez les touches () ou pour programmer l'heure correcte puis appuyez sur la touche verte () pour la confirmer.

**Remarque :** Si vous êtes entrés par erreur dans ce mode, appuyez sur la touche AUTO, MAN ou OFF pour en sortir.

# **ETAPE 2 : Fonctionnement suivant la programmation intégrée de chauffage**

Votre thermostat est maintenant prêt à l'emploi. Appuyez sur la touche **AUTO** pour lancer le fonctionnement du programme de chauffage. **Remarque :** Le programme intégré de chauffage a été conçu pour vous offrir des conditions normales de confort mais si vous souhaitez personnaliser ces réglages, veuillez consulter la section suivante initiulée "**Programmation du thermostat**".

#### **PROGRAMMATION DU THERMOSTAT**

# Le programme intégré de chauffage

La programmation intégrée du chauffage possède 4 changements de niveau de chauffage qui peuvent être programmés entre 3 heures du matin (3:00am) et 2 heures 50 minutes (2:50am) le lendemain matin. Chaque niveau de température peut se programmer entre 5 et 35°C et faire l'objet d'ajustements par niveau de 0,5°C. Le programme d'usine par défaut est le suivant :

Lundi au vendredi	Période	1	2	3	4
(DAY 1 - 5)	Heure	6:30	8:00	12:00	22:30
	Température	21°C	18°C	21°C	16°C
Samedi et dimanche	Période	1	2	3	4
(DAY 6 & &)	Heure	8:00	10:00	12:00	23:00
	Température	21°C	21°C	21°C	16°C

# Consultation de la programmation d'usine

Pour passer en revue ou réviser la programmation d'usine, utilisez les touches **PROGRAM** (C) ou (D) afin de naviguer entre les 4 niveaux de programmation de ce jour. Utilisez la touche **DAY** pour visualiser ainsi sur chaque jour de la semaine, dans le but de passer en revue ou réviser le programme complet de chauffage sur les 7 jours.

# Modification du programme d'usine

- Pour changer le programme d'usine
- a. Appuyež sur une des touches PROGRAM ♥ ou ♥ pour entrer dans le mode de programmation. Les réglages d'heure / température de la période ① du lundi (DAY 1) clignotent comme illustré. La période active est mise en évidence par un carré clignotant qui entoure les chiffres en bas de l'écran et le jour sélectionné s'identifie grâce à l'indicateur du jour.



Remarque : Si vous appuyez sur les touches ♥ ♠ ou ➡ et le niveau suivant clignote, cela signifie que le changement d'heure de ce niveau suivant sera déplacé en fonction du précédent.

- c. Dès que l'heure requise est atteinte, appuyez sur la touche verte (0%) pour la confirmer. Remarque : Si la programmation de l'heure d'origine n'a pas besoin d'être modifiée, appuyez sur la touche verte (0%) pour passer au paragraphe "d".
- d. Le réglage de température pour la période ① du lundi (DAY 1) se met alors à clignoter. Pour l'ajuster, appuyez sur les touches 🕻 🔊 ou 🖤 puis confirmez cette nouvelle valeur en appuyant de nouveau sur la touche verte 🐼.
- e. Le niveau suivant est alors actif. Ajustez-le en procédant de nouveau comme décrit des paragraphes b à d jusqu'à ce que les quatre niveaux du lundi soient programmés ou appuyez sur la touche AUTO pour activer le programme, tel qu'il a été programme, à tout moment.

# Vous avez maintenant le choix quant à votre programmation de la journée suivante :

f. i) Appuyez sur la touche COPY DAY pour copier le programme du lundi sur le mardi (l'indicateur du jour à copier est surligné alors que l'indicateur de jour sur lequel ce programme va être copié est clignotant). Pour valider ce jour, appuyez sur la touche verte O. Pour sélectionner un autre jour cible, appuyez sur la touche DAY jusqu'à ce que l'indicateur "clignotant" de jour vienne se placer sous le jour puis valider en appuyant sur la touche verte O. Remarque : Dês que ce jour cible est confirmé, il devient le jour à copié, à condition que vous appuyiez de nouveau sur la touche COPY DAY. OU

ii) Appuyez sur la touche DAY pour amener l'indicateur du jour sur Mardi (Jour 2). Vous pouvez alors ajuster le programme de cette journée en procédant comme indiqué aux paragraphes b à e. Vous pouvez régler le programme des autres jours de la semaine en procédant de la même façon, en utilisant la touche DAY pour paser au jour suivant.

Pour sortir du mode de programmation, sélectionnez le mode souhaité de fonctionnement en appuyant sur les touches **AUTO**, **MAN** ou **OFF**. Remarque : Pour utiliser le programme ajusté, sélectionnez le mode **AUTO**.

#### Activer ou désactiver les périodes horaires

Votre thermostat comporte 4 niveaux que vous pouvez programmer mais dans certain cas, vous n'avez probablement pas besoin de tous ces points de commutation pour assurer vos besoins en matière de chauffage. Par conséquent, vous pouvez désactiver (ou réactiver) des niveaux de température.

#### Pour désactiver ou activer des niveaux :

- a. Pour désactiver les niveaux dont vous n'avez pas besoin, mettez vous sur la période souhaitée (2) à (4) en utilisant les touches PROGRAM (5) ou (2), de façon que le symbole carré clignote en face du niveau désiré. Maintenez la pression sur la touche (2) pendant au moins deux secondes ; l'écran indiquera que cette période a bien été supprimée du programme.
- b. Pour réactiver des périodes, mettez vous sur la période souhaitée (2) à (2) en utilisant les touches PROGRAM (2) ou ), de façon que le symbole carré clignote en face du niveau désiré. Pour réactiver ce niveau, il vous suffit de maintenir la pression sur la touche (2) pendant au moins 2 secondes.



# Sélection du mode de fonctionnement

Votre thermostat peut utiliser l'un des trois modes de fonctionnement suivants : Automatique, Manuel ou "Hors-gel". Pour obtenir le mode de fonctionnement désiré, appuyez sur les touches AUTO, MAN ou OFF. L'écran indique le mode de fonctionnement actuellement actif en affichant le mot AUTO, MAN ou OFF.

- Le mode AUTO (automatique) programme votre thermostat pour qu'il respecte le programme intégré de température (par défaut ou personnalisé). Le fonctionnement de votre thermostat constitue le meilleur moyen de maintenir une température très confortable tout en économisant au maximum l'énergie consommée.
- Le mode MAN (manuel) programme votre thermostat pour le faire fonctionner comme un simple thermostat avec un point de consigne fixe durant toute la journée. Vous pouvez ajuster ce point de consigne entre 5 et 35°C en vous servant des touches i a voi Votre thermostat continue de maintenir cette température tant que vous n'aurez pas sélectionné un autre mode de fonctionnement ou une autre température.
- Le mode OFF programme votre thermostat pour qu'il se mette en route à la température minimale de 5°C (par défaut) afin de protéger votre domicile contre le gel.

# Durant un fonctionnement normal

Consultation de température

Dans les modes de fonctionnement **AUTO**, **MAN et OFF**, votre thermostat affiche la température ambiante actuelle. Pour visualiser la température demandée, appuyez sur la touche **(i)**. Cette température demandée clignote à l'écran pendant 5 secondes avant que la température ambiante actuelle ne vienne de nouveau s'afficher.

#### • Dérogation de la température

Dans le cadre d'un fonctionnement normal (mode AUTO), vous pouvez ajuster à la main la température programmée en appuyant sur les touches (a) ou (Sur la touche (a) La température demandée clignote à l'écran pendant 5 secondes - durant cette période, vous pouvez vous servir des touches (a) ou () pour modifier la valeur programmée. **Remarque** : Cette commande prioritaire de température est annulée au prochain point de commutation de température programmé.

# Utilisation des fonctions spéciales

#### Fonction VACANCES

Cette fonction Vacances vous permet de programmer une température constante (valeur par défaut = 10°C) pendant un nombre spécifié de jours (entre 1 et 99 jours). Cela vous permet de réduire les coûts en énergie lorsque vous absentez de chez vous et de reprendre un fonctionnement normal dès votre retour.

Pour programmer la fonction Vacances :

- Vérifiez que votre thermostat soit en mode AUTO ou MAN.
- b. Appuyez sur la touche vacances in pour afficher le compteur de jours de vacances et le réglage de la température ainsi que l'indicateur de vacances in.
- c. Appuyez sur les touches ④ ou pour programmer la durée des vacances (1 à 99 jours) puis appuyez sur la touche verte ( ♥ pour confirmer.

Votre thermostat va maintenant effectuer un contrôle de la nouvelle température durant le nombre de jours d'inoccupation de votre maison que vous avez programmés. A minuit, le compteur de jours de vacances diminue d'une unité et cela se poursuit jusqu'à ce que le nombre sélectionné de jours se soit écoulé. Votre thermostat revient alors dans le mode normal de fonctionnement qui a été programmé par le mode **MAN** ou **AUTO**. Pour annuler cette fonction VACANCES ou pour en sortir à tout moment, appuyez à nouveau sur la touche [].

# Réglage de l'heure

# RECHERCHE DES CAUSES DE PANNES SUR LE THERMOSTAT

Symptômes	Causes possibles	Solutions
Le symbole <b>C</b> clignotant apparait sur l'afficheur en moins d'une minute après avoir alimenté	Le Thermostat est alimenté, mais ne reçoit pas d'informations de la chaudière.	<ol> <li>Le Thermostat n'est pas branché aux bornes correctes de la chaudière. Contrôlez si les fils sont branchées sur les bornes OpenTherm de la chaudière.</li> </ol>
le Thermostat.		<ol> <li>La chaudière n'est pas bien configuré. Consultez votre installateur.</li> </ol>
Le symbole <b></b>	Faute de communication à cause de la connexion entre la chaudière et le Thermostat	<ol> <li>Vérifiez que la prise mâle de cet appareil est bien enfoncée dans la prise femelle.</li> </ol>
(sans clignotement)	qui est interrompue	2) Vérifiez le câblage.
sur ranicheur.		3) Consultez votre installateur.
L'écran d'affichage est entièrement vide.	Après l'installation du thermostat, l'alimentation secteur de la chaudière n'a pas encore été activée ou le groupe rechargeable d'alimentation n'a pas encore reçu de charge (cette dernière prend environ une heure).	Vérifiez que la prise mâle de cet appareil est bien enfoncée dans la prise femelle. Si cela n'a pas solutionné le problème, consultez votre installateur.
	L'alimentation électrique ou la connexion entre le Thermostat et la chaudière a été interrompue pendant plus de 8 heures.	Vérifiez que la prise mâle de cet appareil est bien enfoncée dans la prise femelle. La fonction horloge a été vidée. Après avoir rétabli l'alimentation électrique de l'horloge, il faut procéder à une nouvelle synchronisation. Si ça n'a pas solutionné le problème, consultez votre installateur.
Le symbole clignotant apparait sur l'afficheur après que le Thermostat ait été utilisé pendant une certaine période.	La chaudière comporte une erreur.	Consultez votre installateur. Si vous appuyez sur la touche , dans la plupart des cas, cela entraîne l'apparition d'un code d'erreur. Ce code va dépendre de votre chaudière. Pour de plus amples renseignements, consultez le mode d'emploi de votre chaudière.
Le symbole	Une erreur interne s'est produite au niveau du thermostat	Consultez votre installateur.

FR

# USER GUIDE



# Description

This programmable Room Thermostat is designed to control your heating system efficiently, providing comfortable temperatures when you are at home and energy savings when you are away. The following instructions explain how to set up, program and operate your Room Thermostat.

## Features

- · Ergonomic user interface featuring an 'OK-button'.
- Large LCD (Liquid Crystal Display) Screen.
- 7-day heating program to match your lifestyle, whilst maximising energy savings.
- 4 independent temperature levels per day (from 5°C to 35°C).
- Holiday button saves energy by letting you reduce the temperature for 1 to 99 days.
- · Built-in Memory holds the user program indefinitely.



# Controls Layout

# SETTING-UP THE THERMOSTAT



This section shows you how to setup and run the thermostat in 2 simple steps:

# **STEP 1: Setting the Day and Time**

#### To set the Day and Time:

- a. Press the DAY button once and the 'day indicator' will begin to flash.
- b. Press the DAY button until the correct day is reached (Day 1 = Monday). Press the green OK button to confirm.
- d. Press either of the O ⊕ or ⊕ buttons once to enter time setting mode. The LCD screen flashes the time digits (when the unit is powered for the first time the display shows 12:00).
- e. Use the ① ⊕ or buttons to set the correct time then press the green button to confirm. Each press of the buttons will change the time by one minute and holding them down will change the time slowly at first and get progressively quicker.

Note: If this mode is entered accidentally then press the AUTO, MAN or OFF buttons to exit.

# **STEP 2: Running the Built-in Heating Program**

The thermostat is now ready for operation. Press the **AUTO** button and the builtin heating program will start running. **Note:** The built-in heating program has been designed to provide normal comfort requirements, but if you want to customise the settings please see the next section **Programming the Thermostat**'.

# **PROGRAMMING THE THERMOSTAT**

# The Built-in Heating Program

The built-in heating program has 4 temperature level changes per day that can be set between 3.00am and 2.50am the following day - allowing you to maintain the evening temperature after midnight. Each temperature level can be set between 5°C and 35°C, and adjusted in 0.5°C increments. The factory default program for heating is as follows.

Monday to Friday	Period	1	2	3	4
(DAY 1 to 5)	Time	6:30	8:00	12:00	22:30
	Temperature	21°C	18°C	21°C	16°C

Saturday & Sunday	Period	1	2	3	4
(DAY 6 & 7)	Time	8:00	10:00	12:00	23:00
	Temperature	21°C	21°C	21°C	16°C

# **Reviewing the Heating Program**

To review or edit the heating program use the **PROGRAM** (() or ()) buttons to navigate between the 4 individual programming periods for that day. Use the **DAY** button to step through each day of the week, so the complete 7 day heating program can be reviewed or edited.

EN

# Modifying the Heating Program

#### To change the heating program:

a. Press either of the PROGRAM (or ) buttons to enter the programming mode. The time / temperature settings for period (1) on Monday (DAY 1) will be flashing as shown. The active period is highlighted by a flashing square around the numbers at the bottom of the screen and the selected day is shown with the day indicator.



b. To adjust the period start time use the O or buttons, the 'OK?' indicator will be displayed to confirm the change. Holding the button down will change the time quickly.

Note: If you are pressing the ④ ← or ● buttons and the display flashes the next period, it means the next period will be pushed forward.

c. Once the required time is reached press the green OK button to confirm.

**Note:** If the original time setting did not require adjustment press the green **OK** button to move to step **'d'**.

- d. The temperature setting for period ① on Monday (DAY 1) will now be flashing. To adjust this press the ♀ ▲ or ♥ buttons and confirm the setting again by pressing the green ● button.
- e. The next time and temperature period will now be active. Adjust this by repeating steps b - d above until all 4 periods are set for Monday or press the AUTO button to run the program as set, at any time.

# You now have a choice of how to set the program for the next day:

f. i) Press the COPY DAY button to copy Monday's program into Tuesday. The display will go blank apart from the 'non flashing' day indicator, which indicates the day copied and the 'flashing' target day to copy the program to. To accept this day press the green OF button. To select a different target day press the **DAY** button until the 'flashing' day indicator is under the required day, then accept it by pressing the green OF button. **Note:** Once the target day is confirmed it becomes the day that is copied if the **COPY DAY** button is pressed again.

# OR

 ii) Press the DAY button to move the day indicator to Tuesday (DAY 2). The program for that day can then be adjusted by following steps b to e. Programs for the remaining days can be set in the same way, using the DAY button to move to the next day.

To exit the programming mode select the desired operating mode by pressing the **AUTO**, **MAN** or **OFF** buttons. *Note:* To run the adjusted program select the **AUTO** mode.

# **Disabling / Enabling Time Periods**

The thermostat has 6 periods each day that can be programmed, but you may not need all of these switch points for your heating requirements. Therefore, any period from 2 to 4 can be removed from (or returned to) the heating program profile.

#### To disable or enable time periods:

- a. To disable unwanted periods go to the desired period (2) to (4) using the PROGRAM ( or ) buttons to navigate, ensure the correct period is highlighted with the flashing square symbol. Press and hold the ) button for at least 2 seconds and the display will indicate the period has been removed from the program.
- b. To enable periods again follow the same procedure as above, navigating to the already disabled period. To enable this period again press and hold the button for at least 2 seconds.

# **OPERATING THE THERMOSTAT**



The thermostat can operate in three different modes: Automatic, Manual or Off. To set the operating mode press either of the **AUTO**, **MAN** or **OFF** buttons. The screen indicates which mode is currently active by displaying **AUTO**, **MAN** or **OFF**.

- AUTO (automatic) mode sets the thermostat to follow the built-in temperature program (default or personalised). Operating the thermostat in this mode is the best way to maintain a high level of temperature comfort whilst maximising your energy savings.
- MAN (manual) mode sets the thermostat to act as a simple thermostat with a fixed setpoint throughout the day. The setpoint can be adjusted from 5°C to 35°C by using the i or v buttons. The thermostat will continue to maintain this temperature until another operating mode or temperature is selected.
- OFF mode sets the thermostat to control to a minimum temperature setting of 5°C (default) that acts as a frost protection measure for your home.

# **During Normal Operation**

Temperature Enquiry

In AUTO, MAN and OFF operating modes the thermostat will display the current room temperature. To review the programmed 'target' temperature (the temperature which the thermostat is trying to maintain) press the button. This 'target' temperature value will be displayed flashing for 5 seconds before returning to the current room temperature value.

· Temperature Override

During normal operation (AUTO mode) the programmed temperature can be adjusted manually by pressing the § or (\*) buttons or the (\*) button. The 'target' temperature will be displayed and flash for 5 seconds - during this time the § (\*) or (\*) buttons can be used to modify the set value. **Note:** This temperature override is cancelled at the next programmed temperature change.

# Using the Special Functions

# HOLIDAY Function

The holiday function allows you to set a constant temperature (default = 10°C) for a specified number of days (from 1 - 99 days). This lets you save energy and related costs when you are away from home, but resumes normal operation on the day of your return.

#### To set the Holiday function:

- a. Ensure the thermostat is running in AUTO or MAN operating modes.
- b. Press the holiday (1) button to display the holiday days counter and temperature setting, along with the holiday indicator (1).
- c. Press the ② or time buttons to set the holiday time (1 - 99 days) and press the green w button to confirm.
- d. Press the I ▲ or ♥ buttons to set the holiday temperature (5°C 35°C) and press the green OK button to confirm.

The thermostat will now control to the new temperature for the set number of days that your home is vacant. At midnight the holiday counter will be reduced by one until the selected number of days have passed. The thermostat will then return to normal operation as set by the **MAN** or **AUTO** mode. To cancel the HOLIDAY function or to exit the function at any time press the []] button a second time.

# Adjusting the Time

To adjust only the time during normal operation use the (2) (1) or (2) buttons to adjust the time and press the green (0) button again to confirm any changes.



# TROUBLESHOOTING THE THERMOSTAT

Symptom	Possible Cause	Remedy	
A flashing <b>—</b> symbol appears on the display within one minute of the Thermostat being powered on.	The Thermostat receives power supply from the heating appliance, but no information.	<ol> <li>The Thermostat is not connected to the correct terminals of the heating appliance. Check if the wiring is connected to the OpenTherm connection terminals of the heating appliance.</li> </ol>	
		<ol> <li>The heating appliance is not configured correctly. Contact your installer.</li> </ol>	
A <b>Symbol</b> appears permanently (not flashing) on	Communication error due to an interrupt or short circuit in the link between	<ol> <li>Check if the power supply cable of the heating appliance is connected.</li> </ol>	
the display.	the heating appliance	2) Check the wiring.	
	and the memostal.	3) Contact your installer.	
Display is blank.	After installing the Thermostat no power to the heating appliance is supplied and the rechargeable battery hasn't been charged (takes max 1hr until fully charged).	Check if the power supply cable of the heating appliance is connected - otherwise contact your installer.	
	The power supply or the communication link between the Thermostat and the heating appliance has been interrupted for more than 8hrs.	Check if the power supply cable of the heating appliance is connected. After the power is restored the time may need to be adjusted - otherwise contact your installer.	
A flashing <b>C</b> symbol appears on the display after the Thermostat being operating for a period of time.	The heating appliance is showing an error	When you press the button, you will probably see an error code. This fault code depends on the type of heating appliance. Check the manual of the heating appliance for more information or contact your installer.	
A flashing <b>C</b> symbol appears on the display and the room temperature is replaced by ""	Internal fault in the temperature measuring circuit	Contact your installer.	

# BENUTZERHANDBUCH



# Beschreibung

Ein programmierbarer Raumthermostat, der als wirksame Steuerung für Ihre Heizung entwickelt wurde und sorgt für eine gemütliche Wärme in Ihrem Zuhause und gleichzeitig auch für Energieeinsparungen, wenn Sie einmal nicht zuhause sind. Die folgenden Anweisungen beschreiben, wie Sie den Raumthermostat programmieren und verwenden, um den besten Komfort bei geringsten Kosten zu bieten.

# Ausstattungsmerkmale

- · Ergonomische Benutzerschnittstelle mit "OK-Taste".
- Große LCD (Flüssigkristallanzeige).
- 7-Tage-Heizprogramm, das genau an Ihren Lebensstil angepasst ist und dabei eine größtmögliche Energieersparnis bewirkt.
- 4 unabhängige Temperaturebenen pro Tag (von 5°C bis 35°C).
- Die Urlaubstaste spart Energie indem sie es Ihnen ermöglicht, die Temperatur für 1 bis 99 Tage zu reduzieren.
- Eingebauter Speicher f
  ür unbegrenzte Speicherung des Benutzerprogramms.



# Steuerungslayout



Dieser Abschnitt zeigt Ihnen in 2 einfachen Schritten, wie Sie den Raumthermostat einstellen und betreiben:

# SCHRITT 1: Einstellen von Tag und Uhrzeit

#### Einstellen von Tag und Uhrzeit:

- a. Drücken Sie einmal die Taste DAY und die 'Anzeige Tag' beginnt zu blinken.
- b. Drücken Sie die Taste DAY bis der korrekte Tag erreicht ist (Tag 1 = Montag). Drücken Sie die grüne Taste OK zum Bestätigen.
- c. Drücken Sie einmal entweder die Taste ⊕ @ oder die Taste ⊕, um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen. Die LCD-Anzeige zeigt die blinkenden Ziffern (wenn die Einheit das erste Mal in Betrieb genommen wird, zeigt die Anzeige 12:00).

Hinweis: Falls Sie nur zufällig in diesen Modus gelangt sind, drücken Sie die Taste AUTO, MAN oder OFF, um diesen Modus zu verlassen.

# SCHRITT 2: Ausführen des eingebauten Heizprogramms

Der Raumthermostat ist jetzt betriebsbereit. Drücken Sie die Taste AUTO, und das eingebaute Heizprogramm wird aktiviert. Hinweis: Das eingebaute Heizprogramm wurde entwickelt, um normale Komfortansprüche zu erfüllen. Falls Sie die Einstellungen anpassen wollen, gehen Sie bitte weiter zum nächsten Abschnitt Programmierung des Raumthermostat.

# **PROGRAMMIERUNG DES RAUMTHERMOSTAT**

# Das eingebaute Heizprogramm

Das eingebaute Heizprogramm verfügt über 4 veränderliche Temperaturebenen pro Tag, die zwischen 3:00 Uhr und 2:50 Uhr des folgenden Tages eingestellt werden können. Dadurch können Sie die Abendtemperatur auch nach Mitternacht noch aufrecht erhalten. Jede Temperaturebene kann zwischen 5°C und 35°C eingestellt und in Schritten von 0,5°C verändert werden. Das werkseitig eingestellte Heizprogramm verfährt folgendermaßen:

Montag bis Freitag	Intervall	1	2	3	4
(DAY 1 - 5)	Tag	6:30	8:00	12:00	22:30
	Temperaturebenen	21°C	18°C	21°C	16°C
Samstag bis Sonntag	Intervall	1	2	3	4

bis Sonntag	Intervall	1	2	3	4
(DAY 6 & 7)	Tag	8:00	10:00	12:00	23:00
	Temperaturebenen	21°C	21°C	21°C	16°C

# Überprüfen des eingebauten Heizprogramms

Um das eingebaute Heizprogramm zu überprüfen oder zu bearbeiten, verwenden Sie bitte die Tasten **PROGRAM** (C) oder (C) zum Wechseln zwischen den einzelnen 4 Programmintervallen für diesen Tag. Verwenden Sie die Taste (D), um zu jedem Tag der Woche zu wechseln, so dass das vollständige 7-Tage-Heizprogramm überprüft oder bearbeitet werden kann.

#### Ändern des eingebauten Heizprogramms

a. Drücken Sie entweder die Tasten PROGRAM (), um in den Programmiermodus zu gelangen. Die Einstellungen Zeit / Temperatur für das Intervall () am Montag (DAY 1) blinken wird durch ein blinkendes Quadrat um die Ziffern unten auf der Anzeige hervorgehoben und der gewählte Tag wird mit der Anzeige Tag angezeigt.



b. Verwenden Sie die Tasten ⊕ ⊕ oder ⊕, um den Intervallstart einzustellen. Die Anzeige hört auf zu blinken und 'OK?' wird angezeigt. Das Festhalten der Taste bewirkt ein schnelles Verändern der Uhrzeit.

Hinweis: Wenn Sie die Tasten ⊕ ⊕ oder ⊜drücken und die Anzeige stellt das nächste Intervall blinkend dar, bedeutet dies, dass die nächste Änderung vorgeschoben wird.

- c. Wenn die gewünschte Uhrzeit erreicht ist, drücken Sie die grüne Taste @ zum Bestätigen. Hinweis: Wenn die ursprüngliche Zeiteinstellung keine neue Einstellung erfordert. drücken Sie die grüne Taste @ und gehen über zu Schritt d<sup>1</sup>.
- e. Das nächste Zeit- und Temperaturintervall ist jetzt aktiv. Stellen Sie dieses ein, indern Sie die oben genannten Schritte b - d wiederholen, bis alle 4 Intervalle für Montag eingestellt sind, oder drücken Sie jederzeit die Taste AUTO, um das Programm wie eingestellt auszuführen.

# Sie haben jetzt die Wahl, wie Sie Ihr Programm für den nächsten Tag einstellen werden:

f. i) Drücken Sie die Taste COPY DAY, um das Programm vom Montag auf den Dienstag zu kopieren. Die Anzeige ist jetzt leer, außer der 'nicht blinkenden' Anzeige Tag, die den kopierten Tag darstellt, und dem 'blinkenden' Zieltag, auf den das Programm kopiert wird. Drücken Sie die grüne Taste @B, um diesen Tag zu bestätigen. Um einen anderen Zieltag zu wählen, drücken Sie die Taste DAY, bis sich die 'blinkende' Anzeige Tag unter dem gewünschten Tag befindet. Drücken Sie dann die grüne Taste @B zum Bestätigen. Hinweis: Wenn der Zieltag einmal bestätigt ist, wird er der Tag, der kopiert wird, wenn die Taste COPY DAY wieder gedrückt wird.

#### ODER

ii) Drücken Sie die Taste DAY, um die Anzeige Tag auf Dienstag (DAY 2) zu wechseln. Das Programm für diesen Tag kann dann mittels der folgenden Schritte D - e angepasst werden. Programme für die verbleibenden Tage können auf die gleiche Art und Weise eingestellt werden. Dabei wird die Taste DAY verwendet, um zum nächsten Tag zu springen.

Um den Programmiermodus zu verlassen, wählen Sie den gewünschten Betriebsmodus mit den Tasten AUTO, MAN oder OFF. Hinweis: Um das eingestellte Programm ablaufen zu lassen, wählen Sie den Modus AUTO.

#### Ausschalten / Einschalten von Zeitintervallen

Der Raumthermostat verfügt über 4 Zeitintervalle, die für jeden Tag programmiert werden können. Möglicherweise benötigen Sie aber nicht all diese Schaltpunkte für Ihre Heizanforderungen. Daher kann jedes der Intervalle 2 bis 4 vom Heizprogrammprofil entfernt (oder wieder hinzugefügt) werden.

#### Ausschalten oder Einschalten der Zeitintervalle:

- a. Um nicht benötigte Zeitintervalle auszuschalten, gehen Sie mit den Tasten PROGRAM ()
   oder ) zu dem gewünschten Intervall
   ((2) bis (4)) und gewährleisten Sie, dass das richtige Intervall mit dem blinkenden Quadrat hervorgehoben ist. Drücken und halten Sie die Taste (1) für mindestens 2 Sekunden und die Anzeige wird bestätigen, dass das Intervall aus dem Programm entfernt wurde.
- b. Um ein Intervall wieder einzuschalten, verfahren Sie genau so wie oben beschrieben und gehen Sie zu dem bereits ausgeschalteten Intervall. Um dieses Intervall wieder einzuschalten, drücken und halten Sie die Taste 
  für mindestens 2 Sekunden.

# DE

# Auswählen des Betriebsmodus

Der Raumthermostat kann in drei verschiedenen Modi betrieben werden: Automatisch, Manuell oder Off. Um den Betriebsmodus einzustellen, drücken Sie entweder die Taste **AUTO, MAN** oder **OFF**. Die Anzeige zeigt den gegenwärtig aktiven Modus mit der Anzeige **AUTO, MAN** oder **OFF**.

- Der Modus AUTO (automatisch) stellt den Raumtermostat so ein, dass er das eingebaute Temperaturprogramm (Standard oder personalisiert) abarbeitet. Der Betrieb des Raumthermostat in diesem Modus stellt die beste Möglichkeit dar, ein hohes Niveau an Temperaturkomfort zu erreichen und dabei größtmöglich Energie einzusparen.
- Der Modus MAN (manuell) stellt den Raumthermostat so ein, dass er den ganzen Tag als einfacher Thermostat mit einem festen Sollwert arbeitet. Der Sollwert kann mit hilfe der Tasten & und vischen 5°C und 35°C eingestellt werden. Der Raumthermostat wird diese Temperatur aufrecht erhalten, bis ein anderer Betriebsmodus oder eine andere Temperatur gewählt wird.
- Der Modus OFF stellt den Raumthermostat so ein, dass er eine Minimaltemperatur von 5°C (Standard) aufrecht erhält, die als Frostschutz für Ihr Zuhause dient.

# Während des normalen Betriebs

#### Temperaturabfrage

In den Betriebsmodi AUTO, MAN und OFF zeigt der Raumthermostat die gegenwärtige Raumtemperatur an. Um die programmierte 'Zieltemperatur' (die Temperatur, die der Raumthermostat versucht, aufrecht zu erhalten) zu überprüfen, drücken Sie die Taste Der Wert für diese 'Zieltemperatur' wird für 5 Sekunden blinkend dargestellt, bevor die Anzeige wieder auf die gedenwärtige Raumtemperatur wechselt.

# Aufheben der Temperatur

Während des normalen Betriebs (Modus **AUTO**) kann die programmierte

# BETRIEB DES RAUMTHERMOSTAT

Temperatur manuell eingestellt werden, indem Sie die Tasten 🖡 🔊 oder (🐑, oder die Taste 👔 drücken. Die 'Zieltemperatur' wird angezeigt und blinkt für 5 Sekunden – dabei kann mithilfe der Tasten 🖡 🎱 oder 🗑 der eingestellte Wert verändert werden. **Hinweis:** Dieses Aufheben der Temperatur wird beim nächsten programmierten Temperaturwechsel gelöscht.

# Verwendung der Spezialfunktionen

# Funktion URLAUB

Die Urlaubsfunktion ermöglicht es Ihnen, eine konstante Temperatur (Standard = 10°C) für eine bestimmte Anzahl von Tagen (1 – 99 Tage) einzustellen. Dadurch können Sie viel Energie und damit verbundene Kosten einsparen, wenn Sie nicht zuhause sind. Am Tag ihrer Rückreise arbeitet das System dann wieder normal.

#### Einstellen der Urlaubsfunktion:

- Gewährleisten Sie, dass der Raumthermostat im Betriebsmodus AUTO oder MAN läuft.
- b. Drücken Sie die Urlaubstaste (Î), um den Urlaubstagezähler und die Temperatureinstellung zusammen mit der Anzeige Urlaub (I) anzuzeigen.
- d. Drücken Sie die Tasten ④ ④ oder , um die Urlaubstemperatur (5°C – 35°C) einzustellen und drücken Sie dann die grüne Taste Ⅲ zum Bestätigen.

Der Raumthermostat steuert jetzt die neue Temperatur für die eingestellte Anzahl an Tagen, an denen Ihr Zuhause leer steht. Um Mitternacht wird der Urlaubstagezähler um eins reduziert, bis die eingestellte Anzahl an Tagen abgelaufen ist. Der Raumthermostat wird in den normalen Betrieb entsprechend der Einstellungen im Modus MAN oder AUTO zurückkehren. Um die Funktion URLAUB abzubrechen oder zu verlassen, können Sie iederzeit die Taste []] ein zweites Mal drücken.

# Einstellen der Uhrzeit

# STÖRUNGSBEHEBUNG RAUMTHERMOSTAT

Symptom	Mögliche Ursache	Maßnahme
Ein blinkendes <b>Symbol erscheint</b> auf der Anzeige innerhalb der ersten Minute nach Start des	Der Raumthermostat erhält Strom durch das Heizgerät jedoch keine Informationen.	<ol> <li>Das Raumthermostat ist nicht an die richtigen Anschlüsse des Heizgerätes angeschlossen. Prüfen Sie die Verdrahtung auf Richtigkeit.</li> </ol>
Raumthermostat.		<ol> <li>Das Heizgerät ist nicht richtig konfiguriert. Kontaktieren Sie Ihren Installateur.</li> </ol>
Ein - Symbol erscheint auf der	Kommunikations- Fehler aufgrund	<ol> <li>Prüfen Sie ob das Stromkabel des Heizgerätes angeschlossen ist.</li> </ol>
ständig (nicht	in der Verbindung	2) Prüfen Sie die Verdrahtung.
blinkend) angezeigt.	zwischen Heizgerät und Raumthermostat.	3) Kontaktieren Sie Ihren Installateur.
Anzeige ist leer	Nach der Installation des Raumthermostat wurde das Heizgerät stromseitig nicht in Betrieb genommen und dadurch die aufladbare Batterie nicht geladen (benötigt max. 1 Std. zur vollständigen Ladung).	Prüfen Sie ob das Stromkabel des Heizgerätes angeschlossen ist. Andernfalls kontaktieren Sie Ihren Installateur.
	Die Stromversorgung für das Verbindungskabel zwischen Raumthermostat und dem Heizgerät wurde für mehr als 8 Stunden unterbrochen.	Prüfen Sie ob das Stromkabel des Heizgerätes angeschlossen ist. Nachdem die Stromversorgung wieder hergestellt ist müssen eventuell die Daten und Zeiten wieder eingestellt werden. Bei Bedarf kontaktieren Sie Ihren Installateur.
Ein Symbol erscheint auf der Anzeige nachdem der Raumthermostat eine längere Zeit in Betrieb ist.	Das Heizgerät meldet einen Fehler.	Wenn Sie den 👔 drücken, sehen Sie möglicherweise einen Fehlerkode. Dieser Fehlerkode ist vom vorhandenen Heizgerät abhängig. Für mehr Informationen sehen Sie in das Handbuch des Heizgerätes oder kontaktieren Sie Ihren Installateur.
Ein Symbol erscheint auf der Anzeige und die Raumtemperatur wird mit "" angezeigt.	Interner Fehler im Temperatur Messkreis.	Kontaktieren Sie Ihren Installateur.

# GUÍA DEL USUARIO



# Descripción

Un termostato de ambiente programable que permite mantener una temperatura confortable cuando se está en casa v ahorrar energía cuando no se está. Las instrucciones siguientes explican cómo programar v utilizar el termostato para obtener, el máximo confort con el mínimo coste.

# Propiedades

- Interfaz de usuario ergonómica mostrada como "botón OK"
- Pantalla LCD (Pantalla de Cristal Líguido) de gran tamaño.
- Programa de calefacción de 7 días para. adaptarse a su estilo de vida, maximizando al mismo tiempo su ahorro de energía.
- 4 períodos de temperatura independientes para cada día (entre 5°C v 35°C).
- El botón de vacaciones ahorra energía permitiéndole reducir la temperatura entre 1 y 99 días.
- La memoria incorporada conserva el programa de usuario indefinidamente.



- Indicación hora
- Indicador de Calefacción conectada
- Indicador de Día
- Indicación de Temperatura
- Botones de Cambio de Temperatura
- Botón de Información de Temperatura

- Botón Vacaciones
- Botones de Programación
- Botón COPIA DIA
- Botón DIA
- Botones de Cambio de Hora

# Disposición de los Controles

# AJUSTE DEL TERMOSTATO



Esta sección le indica cómo ajustar y hacer funcionar el termostato en 2 sencillos pasos:

# PASO 1: Ajuste del Día y la Hora

#### Para ajustar el Día y la Hora:

- a. Pulse el botón DAY una vez y empezará a parpadear el "indicador de día".
- b. Pulse el botón DAY hasta llegar al día correcto (Día 1 = lunes). Pulse el botón verde OK para confirmar.
- c. Pulse el botón ① ① ① ① □ una vez para acceder al modo de ajuste de hora. En la pantalla LCD, parpadean los dígitos de hora (al conectar la unidad por primera vez, en la pantalla aparece 12:00).

Nota: Si accede a este modo accidentalmente, pulse el botón AUTO, MAN u OFF para salir.

# PASO 2: Ejecución del Programa de Calefacción de Fábrica

Ahora el termostato está listo para el funcionamiento. Pulse el botón AUTO y se iniciará la ejecución del programa de calefacción de fábrica. Nota: El programa de calefacción de fábrica ha sido diseñado para ofrecer unos requisitos de confort normales, pero si quiere personalizar los ajustes, por favor vea la siguiente sección, "Programación del termostato".

# PROGRAMACIÓN DEL TERMOSTATO

#### El Programa de Calefacción de Fábrica

El programa de calefacción de fábrica tiene 4 cambios de nivel de temperatura por día que pueden ajustarse entre 3.00AM y 2.50AM del día siguiente – permitiéndole mantener la temperatura de la tarde después de la medianoche. Cada nivel de temperatura puede ajustarse entre los 5°C y 35°C, y en incrementos de 0,5°C. El programa de calefacción de fábrica por defecto es el siguiente:

De lunes a viernes	Período	1	2	3	4
(DAY 1 - 5)	Hora	6:30	8:00	12:00	22:30
	Temperatura	21°C	18°C	21°C	16°C

El sábado y el	Período	1	2	3	4
domingo (DAY 6 y 7)	Hora	8:00	10:00	12:00	23:00
	Temperatura	21°C	21°C	21°C	16°C

# Revisión del Programa de Calefacción de Fábrica

Para revisar o editar el programa de calefacción incorporado, utilice los botones **PROGRAM** () o ) para desplazarse entre los 4 períodos de programación individuales para ese día. Utilice el botón **DAY** para avanzar por cada día de la semana, de forma que pueda revisarse o editarse el programa de calefacción completo de 7 días.

# PROGRAMACIÓN DEL TERMOSTATO



#### Modificación del Programa de Calefacción de Fábrica

# Para cambiar el programa de calefacción de fábrica :

a. Pulse el botón PROGRAM ( ) para acceder al modo de programación. Los ajustes de hora / temperatura para el período () el lunes (DAY 1) parpadearán tal como se muestra. El período activo se resalta mediante un cuadrado que parpadea alrededor de los números en la parte inferior de la pantalla y se muestra el día seleccionado con el indicador de día.



b. Para ajustar el inicio del período use los botones ② m o ⊜; los ajustes de la pantalla dejarán de parpadear y aparecerá el indicador "OK?". Al mantener el botón pulsado se cambiará la hora rápidamente.

Nota: Si está pulsando el botón ⊕ de o y en la pantalla parpadea el siguiente período de cambio, significa que se avanzará la hora de inicio del siguiente período.

- c. Una vez se haya alcanzado la hora requerida, pulse el botón verde OK para confirmar. Nota: Si el ajuste de hora original no requería cambio, pulse el botón verde OK para pasar al pasar d'al ".
- d. Ahora parpadeará el ajuste de temperatura para el periodo [1] el lunes (DAY 1). Para ajustarlo pulse el botón la o ♥ y vuelva a confirmar el ajuste pulsando el botón verde o♥.
- e. Ahora estará activo el siguiente período de temperatura y horas. Ajústelo repitiendo los pasos b - d anteriores hasta que se hayan ajustado los 6 períodos para el lunes o pulse el botón AUTO para ejecutar el programa de la forma programada, en cualquier momento.

#### Ahora puede elegir cómo ajustar el programa para el día siguiente:

f. i) Pulse el botón COPY DAY para copiar el programa del lunes al martes. La pantalla se pondrá en blanco aparte del indicador de día "sin parpadear", lo cual indica el día copiado y el día deseado "parpadeando" en el cual hay que copiar el programa. Para aceptar este día pulse el botón verde (IN). Para seleccionar un día diferente, pulse el botón DAY hasta que el indicador de día "parpadeando" se encuentre debajo del día requerido y a continuación acéptelo pulsando el botón verde (IN). Nota: Una vez se haya confirmado el día deseado, ése es el día que se copia si vuelve a pulsarse to botón COPY DAY.

#### O también

ii) Puise el botón DAY para desplazar el indicador de día hasta el martes (DAY 2). A continuación puede ajustarse el programa para ese día siguiendo los pasos b - e. Los programas para el resto de días pueden ajustarse de la misma forma, utilizando el botón DAY para pasar al día siguiente.

Para salir del modo de programación seleccione el modo de funcionamiento deseado pulsando los botones **AUTO**, **MAN** u **OFF**.

**Nota:** Para ejecutar el programa ajustado, seleccione el modo **AUTO**.

#### Desactivación / Activación de los Períodos Hora/Temperatura

El termostato tiene 4 períodos cada día que pueden programarse, pero puede ser que no necesite todos estos períodos de cambio para sus necesidades de calefacción. Por consiguiente, cualquier período entre 2 y 6 puede eliminarse del perfil de programa de calefacción (o devolverse a él).

#### Para desactivar o activar períodos temporales:

- a. Para desactivar períodos no deseados, vaya al período que quiere desactivar (de 2 a (4) utilizando los botones PROGRAM Co o para desplazarse; asegúrese de que el período correcto esté resaltado con el símbolo cuadrado parpadeando. Pulse y mantenga pulsado el botón d durante al menos 2 segundos y la pantalla indicará el período que se ha eliminado del programa.
- b. Para volver a activar períodos siga el mismo procedimiento que antes, desplazándose hasta el período ya desactivado. Para volver a activar este período, pulse y mantenga pulsado el botón (a) durante al menos 2 segundos.

# FUNCIONAMIENTO DEL TERMOSTATO



#### Elección del Modo de Funcionamiento

El termostato puede funcionar en tres modos diferentes: Automático, Manual o Desactivado Para ajustar el modo de funcionamiento, pulse el botón **AUTO**, **MAN** u **OFF**. La pantalla indica qué modo está actualmente activo visualizándose **AUTO**, **MAN** u **OFF**.

- El modo AUTO (automático) ajusta el termostato para seguir el programa de temperatura incorporado (por defecto o personalizado). El funcionamiento del termostato en este modo es la mejor forma para mantener un alto nivel de confort de temperatura maximizando al mismo tiempo su ahorro de energía.
- El modo MAN (manual) permite al termostato actuar como un termostato simple con un punto de consigna fijo a lo largo del día. El punto de consigna puede ajustarse entre los 5°C y 35°C utilizando el botón & o O. El termostato seguirá manteniendo esta temperatura hasta que se seleccione otro modo de funcionamiento o temperatura.
- El modo OFF (paro) ajusta el termostato para controlar hasta un ajuste de temperatura mínimo de 5°C (por defecto) que actúa como medida de protección contra heladas para su casa.

# Durante el Funcionamiento Normal

# • Temperatura Programada:

En los modos de funcionamiento AUTO, MAN u OFF, el termostato indicará la temperatura ambiente actual. Para revisar la temperatura programada (la temperatura que el termostato está tratando de mantener), pulse el botón (). Este valor de temperatura programada parpadeará durante 5 segundos antes de volver al valor de temperatura ambiente actual.

Modificación de Temperatura

Durante el funcionamiento normal (modo AUTO), la temperatura programada puede ajustarse manualmente pulsando el botón Imagene en alterna programada aparecerá y parpadeará durante 5 segundos - durante este tiempo puede usarse el botón **( a**) o **( )** para modificar el valor ajustado. **Nota:** Esta modificación de temperatura se cancela en el siguiente cambio de temperatura programada.

# Utilización de las Funciones Especiales

# Función de VACACIONES

La función de vacaciones le permite ajustar una temperatura constante (por defecto = 10°C) durante un número especificado de días (entre 1 y 99 días). Esto le permite ahorrar energía cuando esté fuera de casa, pero se recupera el funcionamiento normal el día de su vuelta.

## Para ajustar la función de vacaciones:

- Asegúrese de que el termostato esté funcionando en los modos de funcionamiento AUTO o MAN.

- d. Pulse el botón § a o para ajustar la temperatura de vacaciones (5°C 35°C) y pulse el botón verde or para confirmar.

Ahora el termostato controlará la nueva temperatura durante el número de días ajustado en los que no haya nadie en su casa. A medianoche, el contador de vacaciones reducirá su valor en una unidad hasta que haya transcurrido el número de días seleccionado. A continuación, el termostato volverá al funcionamiento normal según la forma ajustada en el modo **MAN** o **AUTO**. Para cancelar la función de VACACIONES o para salir de la función en cualquier momento pulse el botón [] una segunda vez.

# Ajuste de la Hora



# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL TERMOSTATO

Síntoma	Causa posible	Solución		
El símbolo aparece parpadeante en la pantalla en el primer minuto después de encender el Termostato.	El Termostato recibe tensión del aparato de calefacción, pero no hay información.	<ol> <li>El Termostato no está conectado a los bornes correctos del aparato de calefacción.</li> <li>Compruebe que el cableado esté conectado a los bornes OpenTherm del aparato de calefacción.</li> </ol>		
		<ol> <li>El aparato de calefacción no está configurado correctamente.</li> <li>Póngase en contacto con su instalador.</li> </ol>		
El símbolo <b></b>	Error de comunicación debido a una interrupción o cortocircuito en el	<ol> <li>Compruebe que esté conectado el cable de alimentación del aparato de calefacción.</li> </ol>		
la pantalla.	enlace entre el aparato de calefacción y el Termostato	2) Compruebe el cableado.		
		<ol> <li>Póngase en contacto con su instalador.</li> </ol>		
La pantalla está en blanco.	Después de instalar la Termostato no se suministra tensión al aparato de calefacción y la batería recargable no está cargada (tarda hasta 1 hora en quedar completamente cargada).	Compruebe que está conectado el cable de alimentación del aparato de calefacción - en caso contrario póngase en contacto con su instalador.		
	La fuente de alimentación o el enlace de comunicaciones entre el Termostato y el aparato de calefacción se ha interrumpido durante más de 8 horas.	Compruebe que esté conectado el cable de alimentación del aparato de calefacción. Una vez restablecida la alimentación puede ser necesario ajustar la hora - en caso contrario póngase en contacto con su instalador.		
El símbolo aparece parpadeante en la pantalla después de que el Termostato haya funcionado durante un periodo de tiempo.	El aparato de calefacción indica error	Al pulsar el botón <b>()</b> , es probable que vea un código de error. Este código de fallo depende del tipo de aparato de calefacción. Consulte el manual del aparato de calefacción para obtener más información o póngase en contacto con su instalador.		
El símbolo <b>C</b> aparece parpadeante en la pantalla y la temperatura ambiente se sustituye por "".	Fallo interno en el circuito de medición de temperatura	Póngase en contacto con su instalador.		

# MANUALE DELL'UTENTE

# Descrizione

Un termostato programmabile, progettato per controllare in modo efficiente il sistema di riscaldamento e garantire una temperatura gradevole quando si è in casa e un risparmio energetico quando si è fuori casa. Le istruzioni che seguono spiegano come programmare e utilizzare il Termostato per ottenere il massimo comfort al minimo costo.

# Caratteristiche

- · Interfaccia utente ergonomica dotata di un tasto "OK".
- Grande display LCD (Liquid Crystal Display)
- Programma di riscaldamento per 7 giorni conforme al proprio stile di vita e con il massimo risparmio di energia.
- 4 livelli di temperatura indipendenti al giorno (da 5°C a 35°C).
- Il tasto Vacanza consente in caso di assenza dall'abitazione, di mantenere un livello basso di temperatura fissa per un periodo programmabile compreso tra 1 e 99 giorni consentendo così un notevole risparmio di energia.
- La memoria incorporata conserva il programma dell'utente per un tempo indeterminato.



# Layout dei controlli

Indicazione della temperatura

Tasti per la modifica della temperatura Tasto per la ricerca della temperatura Tasto per la selezione del giorno Tasti per la modifica dell'ora



# CONFIGURAZIONE DEL TERMOSTATO

Questa sezione mostra come configurare e far funzionare il Termostato con 2 semplici passaggi:

# FASE 1: Impostazione del giorno e dell'ora.

#### Per impostare il giorno e l'ora:

- a. Premere una volta il tasto DAY : l'indicatore del giorno inizia a lampeggiare
- **b.** Premere il tasto **DAY** fino a raggiungere il giorno corretto (giorno 1 = lunedì). Premere il tasto verde **OK** per confermare.
- c. Premere una volta i tasti ⊕ ⊕ o per accedere alla modalità dell'impostazione dell'ora. Sul display LCD lampeggiano le cifre dell'ora (quando l'unità viene alimentata per la prima volta, sul display appare 12:00).
- d. Utilizzare i tasti 🕘 🕂 o 🖨 per impostare l'ora corretta, quindi premere il tasto 🛈 verde per la conferma.

Nota: Se si entra in questa modalità accidentalmente, per uscire premere i tasti AUTO, MAN o OFF.

# FASE 2: Esecuzione del programma di riscaldamento di fabbrica

Ora il Termostato è pronto all'uso. Premendo il tasto AUTO inizia l'esecuzione del programma di riscaldamento di fabbrica. Nota: Il programma di riscaldamento di fabbrica è stato progettato per soddisfare le esigenze di comfort standard, ma se si desidera personalizzarne i parametri, consultare la sezione "Programmazione del Termostato".

# PROGRAMMAZIONE DEL TERMOSTATO

# Il programma di riscaldamento di fabbrica

Il programma di riscaldamento di fabbrica prevede 4 modifiche dei livelli di temperatura, che possono essere impostati tra le 3:00 del mattino e le 2:50 del giorno successivo – permettendo così di mantenere la temperatura serale dopo la mezzanotte. Ogni livello di temperatura può essere impostato tra 5°C e 35°C e regolato con incrementi di 0,5°C. Il programma di riscaldamento preimpostato è il seguente.

Da lunedì a venerdì	Periodo	1	2	3	4
(DAY 1 - 5)	Ora	6:30	8:00	12:00	22:30
	Temperatura	21°C	18°C	21°C	16°C

Da sabato a domenica	Periodo	1	2	3	4
(DAY 6 e 7)	Ora	8:00	10:00	12:00	23:00
	Temperatura	21°C	21°C	21°C	16°C

# Esame del programma di riscaldamento di fabbrica

Per esaminare o modificare il programma di riscaldamento di fabbrica, utilizzare i tasti **PROGRAM** () () () i sposterà così tra i 4 periodi di programmazione relativi a quel giorno. Utilizzare il tasto **DAY** per spostarsi su ogni giorno della settimana, per esaminare o modificare l'intero programma di riscaldamento di 7 giorni.

# Modifica del programma di riscaldamento di fabbrica

#### Per modificare il programma di riscaldamento:

a. Premere i tasti PROGRAM (© o ) per accedere alla modalità di programmazione. I parametri dell'ora / della temperatura relativi al periodo (1) del lunedi (DAY 1) lampeggiano come indicato. Il periodo attivo è evidenziato da un quadratino lampeggiante attorno ai numeri in basso al display, mentre il giorno selezionato viene visualizzato mediante l'indicatore del giorno.



b. Per regolare l'inizio del periodo, utilizzare i tasti () ⊕ o ⊕; il display smette di lampeggiare e viene visualizzato l'indicatore 'OK?' Tenendo premuto il tasto, l'ora cambia velocemente.

Nota: Se premendo i tasti ⊕ ⊕ o ⊜ sul display lampeggia il periodo successivo da modificare, significa che il cambiamento verrà apportato a questo.

- c. Una volta raggiunta l'ora desiderata, premere il tasto verde OK per la conferma. Nota: Se l'impostazione originale dell'ora non dovesse essere modificata, premere il tasto verde OK e passare al punto d'.
- d. Il parametro della temperatura relativo al periodo [1] del lunedi (DAY 1) lampeggia. Per regolarlo, premere i tasti i ≧ ▲ o ♥ e confermare l'impostazione premendo il tasto verde (0K).
- e. Ora è attivo il periodo successivo relativo all'ora e alla temperatura. Regolarlo ripetendo i punti da b - d, finché tutti e 4 i periodi vengono impostati per il lunedi, oppure premere in qualunque momento il tasto AUTO per eseguire il programma così com'è impostato.

#### Ora è possibile scegliere come impostare il programma per il giorno successivo:

f. i) Premere il tasto COPY DAY per copiare il programma del lunedì anche per il martedi. Il display si svuota, ad eccezione dell'indicazione del giorno 'non lampeggiante', che indica il giorno copiato e del giorno di destinazione 'lampeggiante' sul quale deve essere copiato il programma. Per confermare il giorno premere il tasto verde **ON**. Per selezionare un altro giorno di destinazione, premere il tasto **DAY** finché l'indicatore del giorno 'lampeggiante' si trova sotto al giorno desiderato, quindi premere il tasto verde **ON** per la conferma. **Nota:** Dopo la conferma, il giorno di destinazione può essere copiato premendo nuovamente il tasto **COPY DAY**.

# OPPURE

ii) Premere il tasto DAY per spostare l'indicatore del giorno sotto il martedi (DAY 2). Il programma per quel giorno può essere poi regolato seguendo i punti da b - e. I programmi per i restanti giorni possono essere impostati allo stesso modo, utilizzando il tasto DAY per spostarsi al giorno successivo.

Per uscire dalla modalità di programmazione, selezionare la modalità desiderata premendo i tasti AUTO, MAN o OFF. Nota: Per eseguire il programma regolato, selezionare la modalità AUTO.

# Disattivazione / Attivazione dei periodi

Con il Termostato è possibile programmare 6 periodi ogni giorno, ma per le proprie esigenze di riscaldamento possono non essere necessari tutti. Quindi qualsiasi periodo compreso tra 2 e 4 può essere disattivato o riattivato nel profilo del programma di riscaldamento.

#### Per disattivare o attivare i periodi:

- b. Per attivare nuovamente il periodo, eseguire la stessa procedura, andando sul periodo già disattivato e tenere premuto il tasto per almeno 2 secondi.

# Scelta della modalità operativa

Il Termostato può funzionare in tre diverse modalità: Automatica, Manuale e Off. Per impostare la modalità operativa, premere i tasti AUTO, MAN o OFF. Il display indica la modalità correntemente attiva visualizzando AUTO, MAN o OFF.

- Nella modalità AUTO (automatica) il Termostato esegue il programma della temperatura interno (preimpostato o personalizzato). L'uso del Termostato con questa modalità è il modo migliore per mantenere un livello di comfort elevato per quanto riguarda la temperatura, ottimizzando al contempo il risparmio energetico.
- Nella modalità MAN (manuale) il Termostato funziona come semplice termostato, con una temperatura di funzionamento fissa per tutto il giorno. La temperatura di funzionamento può essere regolato da 5°C a 35°C mediante i tasti i i i i i i i i termostato continua a mantenere questa temperatura fino a quando viene selezionata un'altra modalità operativa o un'altra temperatura.
- Nella modalità OFF il Termostato controlla che la temperatura minima non scenda sotto i 5°C (preimpostati) e ha la funzione di misura protettiva contro il gelo in casa.

# Durante il funzionamento normale

Verifica della temperatura impostata

Nelle modalità AUTO, MAN e OFF il Ternostato visualizza la temperatura corrente della stanza. Per verificare quale sia la temperatura 'stabilita' programmata (la temperatura che il Termostato cerca di mantenere) premere il tasto (i): Il valore della temperatura 'stabilita' lampeggia per 5 secondi sul display prima che quest'ultimo mostri nuovamente il valore della temperatura corrente della stanza.

# Cambiamento manuale della temperatura

Durante il funzionamento normale (modalità AUTO) è possibile regolare manualmente la temperatura programmata premendo i tasti i o o o il tasto il La temperatura 'stabilita' lampeggia per 5 secondi sul display - durante questo periodo di tempo, il valore impostato può essere modificato mediante i tasti il o o o. Nota: Questa regolazione manuale della temperatura è solo momentanea e viene dimenticata al cambio del livello di temperatura successivo in base al programma impostato.

# Uso delle funzioni speciali

# Funzione VACANZA

La funzione Vacanza consente di impostare una temperatura costante (predefinita = 10°C) per un determinato numero di giorni (da 1 a 99). Questo consente di risparmiare energia e relativi costi quando ci si assenta dall'abitazione. Alla scadenza dei giorni impostati ,il cronotermostato riprenderà a funzionare automaticamente nella modalità Auto o Man.

#### Per impostare la funzione Vacanza:

- Controllare che il Termostato stia funzionando nelle modalità operative AUTO o MAN.
- b. Premere il tasto Vacanza (<sup>1</sup>) per visualizzare il contatore dei giorni di vacanza e l'impostazione della temperatura, oltre all'indicatore Vacanza (<sup>1</sup>).
- c. Utilizzare i tasti ② ⊕ o ⊜ per impostare il periodo della vacanza (da 1 a 99 giorni), quindi premere il tasto ☉K verde per la conferma.
- d. Utilizzare i tasti ₿ ▲ o ♥ per impostare la temperatura durante la vacanza (da 5°C a 35°C), quindi premere il tasto ♥ verde per la conferma.

Il Termostato controlla la nuova temperatura per il numero impostato di giorni in cui la casa è vuota Alla mezzanotte di ogni giorno, nel contatore i giorni di vacanza vengono ridotti di uno, fino all'azzeramento del numero di giorni impostati. Il Termostato torna quindi al funzionamento normale impostato mediante la modalità **MAN** o **AUTO**. Per annullare la funzione VACANZA o uscire dalla funzione in qualunque momento, premere una seconda volta il tasto [].

# Regolazione dell'ora

Per regolare solo l'ora durante il funzionamento normale, utilizzare i tasti (2) (1) o (2) e premere il tasto verde (0) per confermare i cambiamenti.

# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DEL MODELLO TERMOSTATO

Sintomo	Possibile causa	Azione		
Un simbolo lampeggiante appare sul display entro un minuto dall'accensione del Termostato.	La Termostato riceve alimentazione dall'apparecchio di riscaldamento, ma nessuna informazione.	<ol> <li>Il Termostato non è collegato al corretto generatore dell'impianto di riscaldamento. Controllare che il cablaggio Open Therm sia correttamente collegato al generatore di calore</li> </ol>		
		<ol> <li>Il generatore di calore non è correttamente configurato. Contattate il vostro installatore.</li> </ol>		
Un simbolo — C appare permanentemente	Errore di comunicazione a causa di un'interruzione o cortocircuito nel	<ol> <li>1) 1) Controllare che l'alimentazione elettrica del generatore di calore sia collegata.</li> </ol>		
sul display (non	collegamento tra	2) Controllare il cablaggio elettrico.		
lanpoggiano).	riscaldamento e il Termostato.	3) Contattate il vostro installatore.		
ll display è spento.	Dopo aver installato il Termostato non viene fornito calore all'impianto di riscaldamento e la batteria ricaricabile non è stato ricaricata (una carica completa richiede al massimo 1 ora).	Controllare che l'alimentazione elettrica del generatore di calore sia collegata - altrimenti contattate il vostro installatore.		
	L'alimentazione o il collegamento tra il Termostato e l'apparecchio di riscaldamento è stata interrotta per più di 8 ore.	Controllare che l'alimentazione elettrica del generatore di calore sia collegata. Dopo che l'alimentazione elettrica viene ripristinata l'ora deve essere nuovamente impostata - altrimenti contattate il vostro installatore.		
Un simbolo lampeggiante appare sul display dopo un certo periodo di tempo in cui il Termostato sta funzionando.	L'apparecchio per il riscaldamento sta visualizzando un errore	Quando viene premuto il bottone probabilmente vedrete visualizzato un errore. Questo codice di guasto dipende dal tipo di generatore di calore. Controllate il manuale del generatore di calore per maggiori informazioni oppure contattate il vostro installatore.		
Un simbolo lampeggiante appare sul display e la temperatura ambiente è sostituita da ""	Guasto interno nel circuito di misura della temperatura	Contattate il vostro installatore		

IT

# CE

42010941-024 AA