

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE


LMU – MODE RAMONAGE

Produits concernés :

Gamme de Produits concernés	modèles
CONDENSINOX, MODULO CONTROL, AZURINOX, SERIE G	Toutes puissances


Description :

Dans le cadre des opérations de maintenance vous êtes amenés à effectuer un contrôle de combustion. Pour pouvoir faire ces mesures à puissance mini et maxi, le régulateur LMU vous permet de « forcer » le fonctionnement de la chaudière : c'est le mode ramonage.



Mode opératoire :

Appuyer simultanément sur



et maintenez appuyé jusqu'à voir s'afficher « 100% » sur l'écran :

**Assistance technique et garanties**

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...
03.51.42.70.03
Sav.collectif@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne
<http://atlantic.platforme-services.com>

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

Un appui sur



permet de passer à puissance mini (0% de modulation brûleur)



Un appui sur



permet de passer à puissance maxi (100% de modulation brûleur)



Un bref appui sur



permet de sortir du mode ramonage.

Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter notre service technique au

03 51 42 70 03

Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...

03.51.42.70.03

Sav.collectif@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7

Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne

<http://atlantic.platforme-services.com>