

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

LMU -Accès utilisateur-installateur-fabricant

Produits concernés :

Gamme de Produits concernés	
LMU	


Description :

Le paramétrage du LMU nécessite de passer par différents niveaux d'accès. Il en existe 3 : utilisateur, installateur et fabricant. Voici comment y accéder



Accéder aux différents modes :

1-Mode utilisateur : Appuyer brièvement sur la touche
Dans ce mode les paramètres sont précédés de la lettre **P**



2- Mode installateur : Appuyer simultanément sur les touches
Pendant plus de 3 secondes. Dans ce mode les paramètres
Sont précédés de la lettre **H**



3-Mode constructeur : Appuyer simultanément sur les touches
Pendant plus de 10 secondes. L'écran affiche 5 traits, vous
invitant à saisir un code. Tapez sur les touches suivantes :



Si vous avez rentré correctement la séquence, la Lettre **O** précède maintenant les paramètres.

4 Pour sortir de ces différents modes, il suffit d'appuyer sur la touche
L'écran reviendra à l'affichage de l'heure et de la température.



Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter notre service technique au

03 51 42 70 03

Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...
03.51.42.70.03
Sav.collectif@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne
<http://atlantic.plateforme-services.com>