

atlantic

On est bien chez vous.



Guide utilisateur Cozytouch

Chauffe-eau

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES


Table des matières

1. Créer mon compte
2. Appairer mon chauffe-eau
 - Via le Wi-Fi
 - Via le bridge Atlantic Cozytouch
3. Choisir le mode de fonctionnement
4. Régler ma production d'eau chaude
5. Mode boost
6. Mode absence
7. Consulter mes consommations

Matériel nécessaire



Mon smartphone
ou ma tablette



Une box internet



L'application Cozytouch
pour **Iphone** ou **Android**



Le bridge
Atlantic Cozytouch*

Nécessaire pour les modèles : Linéo avant 2021 ; l'ensemble des chauffe-eau thermodynamique, sauf Egeo après 2022 ; Calypso Split après 2023.

1. Créer mon compte

Téléchargez l'application (iOS/Android) sur votre smartphone.

Munissez-vous des informations suivantes :

- Date de construction de votre logement
- Nombre de pièces
- Dimension
- Énergie utilisée pour votre chauffage et la production de votre eau chaude (dans le cas d'une pompe à chaleur ou d'un chauffe-eau thermodynamique, veuillez cocher électricité)

Ces renseignements sont essentiels dans le calcul de vos consommations.

Parfois une vidéo vaut
mieux que 39 mots...

[▶ Voir le tuto](#)







1/4

Appuyez sur
CRÉER UN COMPTE.

2/4

Renseignez les
informations, lisez les
conditions générales
puis acceptez-les.




4/4

**Votre compte
est créé.
Vous pouvez
vous connecter
pour appairer
votre chauffe-eau.**

3/4

Renseignez
les informations
concernant votre
logement.



2. Appairer mon chauffe-eau

Au cours de la procédure, l'application vous demandera d'accéder à différents éléments (localisation, appareil photo, données).

Acceptez ces accès au moins le temps de la procédure.

Vous allez devoir faire des manipulations à la fois sur votre smartphone ou votre tablette, et sur votre chauffe-eau. Donc, rendez-vous devant votre appareil à connecter.

Pour associer votre chauffe-eau à Cozytouch, il existe deux méthodes suivant le modèle que vous possédez.



Via le Wi-Fi
Voir page suivante



Via un bridge Atlantic Cozytouch


Rendez-vous ici



Ajouter mon chauffe-eau Via le Wi-Fi

1/8


Appuyez sur




2/8

Sélectionnez
Chauffe-eau.


Cliquez sur
C'EST PARTI.





3/8

Sélectionnez le boîtier de commande qui correspond à votre chauffe-eau Wi-Fi.



5/8

Appuyez sur **Identifier mon chauffe-eau**.

Choisissez l'étiquette qui correspond à votre produit. Appuyez sur **SCANNER LE QR CODE**

4/8

Sur le boîtier de commande de votre chauffe-eau, appuyez sur le symbole  jusqu'à ce qu'il émette un bip sonore et que le voyant s'arrête de clignoter. Rappuyez jusqu'à ce qu'il clignote de nouveau.


Cliquez sur **C'EST PRÊT**.



6/8

Scannez le QR code sur l'étiquette signalétique.

Si vous n'avez plus d'étiquette sur votre boîtier, voici comment faire.






7/8

Paramétrez votre connexion Wi-Fi en renseignant le nom de votre box et le mot de passe associé.

Confirmez en appuyant sur **CONNEXION**.




8/8

Patiencez le temps que les 3 étapes s'effectuent puis terminez l'installation en appuyant sur **SUIVANT**.

Pendant ce temps, ne fermez pas votre application et n'éteignez ni votre chauffe-eau, ni votre box.

Ajouter mon chauffe-eau via le bridge



1/5


Appuyez sur



2/5


Sélectionnez **Chauffe-eau**.

Cliquez sur **C'EST PARTI**.



3/5

Sélectionnez le boîtier de commande qui correspond à votre chauffe-eau connecté.



4/5

Sur votre boîtier de commande, suivez les étapes qui s'affichent sur votre smartphone ou votre tablette.


Une fois votre appareil paramétré pour la connexion, appuyez sur **DÉMARRER L'APPAIRAGE.**



5/5

Patiencez le temps de l'appairage puis terminez l'installation en appuyant sur **Terminer l'installation.**

Pendant ce temps, ne fermez pas votre application et n'éteignez ni le bridge, ni votre chauffe-eau, ni votre box.



3. Choisir le mode de fonctionnement


Deux modes sont disponibles sur chauffe-eau.

- **Mode Manu. :**
vous réglez vous-même la quantité d'eau chaude à produire.
- **Mode Auto ou Eco +**
(appellation différente selon les produits) :
ce mode permet d'adapter la production d'eau chaude de votre appareil à votre consommation. Il nécessite 3 semaines d'apprentissage pour que votre chauffe-eau produise chaque jour de la semaine la quantité d'eau chaude dont vous avez besoin. Ce mode est donc adapté si vous avez un rythme de vie régulier.

NB : les images suivantes peuvent différer sur votre application suivant votre modèle de chauffe-eau, mais les procédures restent les mêmes.


1/2

Appuyez sur
Eau chaude.



2/2

Choisir le mode de fonctionnement souhaité en cliquant, en bas de l'écran, sur **MANU.** ou **ECO +.**



4. Régler ma production d'eau chaude

Vous pouvez régler la quantité d'eau chaude sanitaire produite par votre chauffe-eau.

Suivant votre modèle, cela se traduit soit par :

- une quantité de **douches disponibles** estimées,
- un **pourcentage d'eau disponible** en comparaison de la quantité totale possible.

LE SAVIEZ-VOUS ?


En réglant le nombre de douches, vous réglez en fait la température de l'eau de votre ballon ce qui vous permet d'avoir plus ou moins d'eau chaude à 40°C pour votre usage sanitaire.

Pour plus d'information sur la quantité d'eau chaude disponible (aussi appelée V40), veuillez [cliquer ici](#).

Régler ma quantité d'eau chaude (modèle goutte)


1/4

Sélectionnez **Eau chaude**.




2/4

Appuyez sur **la goutte** pour que votre écran prenne une teinte grise.



Régler ma quantité d'eau chaude (autres modèles)



3/4

Appuyez sur les flèches situées au-dessus et en-dessous de la goutte pour choisir le pourcentage d'eau chaude totale que vous souhaitez produire.

4/4

Appuyez sur la surface grise pour confirmer votre choix.

La quantité d'eau disponible s'affiche dans le bas de la goutte, La quantité d'eau demandée est indiquée par l'emplacement du curseur gris.



20




1/2

Appuyez sur Eau chaude.

2/2

Réglez le curseur en fonction du nombre de douches demandées. Vous pouvez aussi voir le nombre estimé de douches disponibles.



21


5. Mode Boost

- Le **mode Boost** permet de lancer une chauffe complète à la température maximale pour avoir un maximum d'eau chaude disponible pour des situations inhabituelles (lorsque vous avez des invités par exemple). Une fois la chauffe complète le chauffe-eau reprend son fonctionnement normal.
- Le **mode Boost +** permet d'activer le mode boost pour une période allant de 1 à 7 jours.



1/4
Appuyez sur
Eau chaude.


22



2/4

Appuyez sur le bouton
Boost.

3/4
Pour paramétrer
le mode Boost +
appuyez sur
Ajouter une durée.



23

6. Mode absence

Lorsque vous vous absentez plusieurs jours, passez votre chauffe-eau en mode absence. Il maintient l'eau à une température hors-gel et la protection anti-corrosion reste active sur les modèles concernés.

Le chauffe-eau se remet en route peu de temps avant votre retour, pour que vous ayez de l'eau chaude à votre arrivée.




1/3

Enclenchez le mode absence, en faisant glisser le bouton vers la droite.

4/4

Choisissez la durée du mode Boost désiré, puis appuyez sur **ENREGISTRER.**






2/3

Renseignez vos dates de départ et de retour, puis cliquez sur **VALIDER**.

3/3

Pour modifier ou arrêter le mode absence, cliquez sur **MODIFIER** ou **JE SUIS DE RETOUR** selon vos besoins.



7.

Consulter mes consommations

Afin de mieux gérer votre consommation d'énergie, Cozytouch vous permet :

- un suivi en temps réel de votre consommation d'eau chaude (étape 1 à 3) ;
- un suivi en temps réel de votre consommation électrique (étape 4 à 7).
- un aperçu de vos économies réalisées pour les chauffe-eau thermodynamiques.

LE SAVIEZ-VOUS ?


Votre consommation est comparée à une moyenne de celles constatées pour un taille de foyer identique à la vôtre :

- une barre verte signifie que votre foyer consomme moins que la moyenne,
- une barre bleue qu'elle se situe dans la moyenne,
- une barre rouge qu'elle est supérieure à la moyenne.




1/7

Appuyez sur
Eau chaude.



2/7

Cliquez sur
le petit graphique
en haut à droite.



3/7

Votre consommation
d'eau chaude s'affiche
sous forme de barre.

Vert : consommation
inférieure à la moyenne.

Bleu : consommation
équivalente à la moyenne.

Rouge : consommation
supérieure à la moyenne.



4/7

Cliquez sur




5/7

Sélectionnez **Mes tarifs**.


Renseignez votre type d'abonnement et le prix de votre KWh.

Revenez en arrière en appuyant sur



7/7

Vous accédez aux données de votre consommation journalière, mensuelle ou annuelle.



6/7

Appuyez sur



atlantic

On est bien chez vous.

**Vous savez désormais
tout ce qu'il faut
savoir pour régler
votre chauffe-eau
connecté.**

**Profitez bien
de votre confort...**