

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

LMU- Paramètres à relever avant remplacement

Produits concernés :

Gamme de Produits concernés	Puissances
Toutes chaudières équipées de LMU	Toutes puissances

Description :

Les contrôleurs de brûleur LMU vendus en SAV sont paramétrés avec les réglages usine. Afin de simplifier leur remplacement, il est recommandé de relever les paramètres suivants sur le LMU à remplacer, afin de les recopier dans le nouveau LMU :

H505	Température maximale chauffage
H516	Température de non chauffage
H536	Vitesse maximale ventilateur (puissance chaudière)
H552	Configuration hydraulique
H604.B0	Configuration horloge (bus LPB)
H605	Adresse bus LPB
H608	Commande ventilateur Allumage
H609	Commande ventilateur <u>Pmin</u>
H611	Vitesse ventilateur Allumage
H612	Vitesse ventilateur <u>Pmin</u>
H613	Vitesse ventilateur Pmax
H618	Entrée programmable H1
H619	Affectation relais R1
H620	Affectation relais R2
H622	Echelle signal externe 0-10V

Si vous ne trouvez pas certains paramètres, c'est qu'ils ne sont pas à relever sur votre modèle de chaudière.

Pour accéder à ces paramètres, il faut appuyer simultanément sur les touches   pendant 3 secondes. Le paramètre H 90 s'affiche en haut à droite de l'écran.

Faites ensuite défiler les paramètres avec ces mêmes touches  

Sur le nouveau LMU, accéder aux paramètres relevés de la même manière. Pour les corriger si besoin, appuyez cette fois sur les touches  . Pour valider, passez au paramètre suivant. Pour sortir du paramétrage, appuyez sur la touche avec le dessin d'un radiateur en haut à droite de l'écran.

Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter notre service technique au

03 51 42 70 03

Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...
03.51.42.70.03

Sav.collectif@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne

<http://atlantic.platforme-services.com>