

Appairer mon chauffe-eau Connect

1/10

APPLICATION



- Vérifiez que votre application Cozytouch est à jour, dans votre App store ou Play store.

TELEPHONE




- Utilisez votre smartphone pour l'appairage de votre chauffe-eau
- Paramétrez une taille de police « normale » plutôt que « grande » dans les paramètres de votre téléphone.
- Activez le bluetooth, dans les paramètres de votre téléphone.
- Validez toutes les demandes d'autorisations au cours de la procédure (localisation, appareil photo, données,...)

BOX INTERNET



2,4 GHz

- Assurez-vous que l'environnement de votre box internet est dégagé. Evitez de placer votre box à proximité de murs épais, de meubles métalliques ou d'autres obstacles pouvant bloquer le signal.
- Activez la fréquence Wi-Fi 2,4 GHz dans les paramètres de votre box. Contactez votre fournisseur d'accès, si besoin.
- Notez le nom et le mot de passe de votre box, en respectant majuscule, minuscule, chiffres, etc.




2/10

Appuyez sur +

3/10

Sélectionnez
Chauffe-eau





4/10

Sélectionnez l'icône qui est présente sur votre boîtier

ASTUCE :

Ces icônes sont visibles sur le boîtier de commande ou sur l'étiquette de votre appareil.



5/10

Appuyez sur l'un des boutons du boîtier de la commande de votre chauffe-eau pour activer sa connectivité et restez à proximité de celui-ci.

Votre chauffe-eau apparait, sélectionnez-le.






6/10

Cliquez sur **Jumeler**, pour connecter le chauffe-eau.

7/10

Appuyez sur **Continuer**





8/10

Sélectionnez votre réseau Wi-Fi 2,4 GHz et renseignez le mot de passe de celui-ci, en respectant bien : majuscules, minuscules, chiffres, etc.


ASTUCES :

Si l'appairage a échoué à la connexion de votre réseau Wi-Fi :

- Vérifiez la saisie du mot de passe réseau, majuscules, minuscules, chiffres, etc.

9/10

Finalisation de l'ajout,
appuyez sur
CONTINUER





10/10

Votre produit est correctement
appairé, vous pouvez maintenant
le piloter à distance.