

Appairer ma CozyBox ou mon HUB

1/17

APPLICATION


- Vérifiez que votre application Cozytouch est à jour, dans votre App store ou Play store.

TELEPHONE

- Utilisez votre smartphone.
- Pour une meilleure lisibilité, paramétrez une taille de police «normale» plutôt que «grande» dans les paramètres de votre téléphone.

BOX INTERNET

- Assurez-vous que l'environnement de votre box Internet est dégagé. Evitez de placer votre box à proximité de murs épais, de meubles métalliques ou d'autres obstacles pouvant bloquer le signal.
- Activez la fréquence Wi-Fi 2,4 GHz dans les paramètres de votre box. Contactez votre fournisseur d'accès si besoin.
- Notez votre mot de passe Wi-Fi, en respectant majuscule, minuscule, chiffres, etc.




2/17

Appuyez sur +


3/17

Sélectionnez
Boîtier de connectivité



1) SI VOUS AVEZ UNE COZYBOX OU UN HUB

Si votre boîtier a l'icône connect + en bas à gauche, alors continuer, sinon allez directement à l'étape 11



4/17

Sélectionnez l'icône

connect




5/17

Restez à proximité de votre boîtier avec votre smartphone.

Une fois que votre boîtier apparaît, sélectionnez-le dans la liste.



Astuce :

Appuyez sur l'un des boutons du boîtier pour activer sa connectivité




6/17

Lors de la connexion à votre boîtier de connectivité, acceptez le jumelage Bluetooth en cliquant sur « Jumeler ».



7/17

Puis validez en cliquant sur
« Continuer »



8/17


Sélectionnez votre réseau Wi-Fi 2,4 GHz.

Puis renseignez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi, en respectant bien : majuscules, minuscules, chiffres, etc.

9/17

Attendez que les 4 étapes de connexion se terminent. Puis cliquez sur « continuer ».

Pendant les étapes de connexion, ne fermez pas votre application et n'éteignez pas votre smartphone.



10/17

Votre boîtier de connectivité est correctement appairé, vous pouvez maintenant ajouter vos appareils en appuyant sur

ASSOCIER UN PREMIER APPAREIL




Attention :

Vérifiez au préalable la compatibilité de votre appareil avec votre boîtier de connectivité.

Si vous aviez un bridge, certains appareils peuvent être supprimés du bridge et ajoutés sur le boîtier CozyBox.

2) Si aucune icône n'est présente sur votre Hub.




11/17

Sélectionnez « Je ne vois pas ces deux icônes »



12/17

Sélectionnez le HUB.





13/17

Pour ajouter votre hub, branchez-le à proximité de votre box internet. Vérifiez que le voyant de l'icône maison soit orange. Si l'icône nuage ne clignote pas, appuyez dessus pour l'activer.

Appuyez sur
CONTINUER

14/17

Appuyez sur
Je scanne le QR code

Scannez ensuite le QR code, situé à l'arrière de votre Hub.

ASTUCE : Assurez-vous que l'environnement de votre Hub est dégagé. Évitez de le placer sur votre box Internet, sur une surface métallique ou encore de le ranger dans un meuble, ou à proximité d'obstacles pouvant bloquer le signal.






15/17

Cliquez sur
« Rejoindre » pour
connecter le Hub.

16/17

Sélectionnez votre réseau
Wi-Fi 2,4 GHz.

Puis renseignez le mot de
passe de votre réseau Wi-Fi, en
respectant bien : majuscules,
minuscules, chiffres, etc.





17/17

Votre Hub est correctement appairé, vous pouvez maintenant ajouter vos appareils en appuyant sur

AJOUTER UN APPAREIL

Vérifiez au préalable la compatibilité de votre appareil avec votre boîtier de connectivité.