
Gestion du mode absence

APPLICATION

- Vérifiez que votre application Cozytouch soit à jour, dans votre App store ou Play store.

VOTRE EQUIPEMENT

- **Assurez-vous que l'heure et la date soient correctement réglées sur votre pompe à chaleur ou votre chaudière.**
- Selon les modèles, ces informations peuvent également être mises à jour directement depuis le thermostat d'ambiance Navilink.



2/10

Activez le curseur du mode absence.


3/10

Remplissez les champs vides en commençant par la date de départ.



4/10

Renseignez la date et l'heure de départ puis validez.






5/10

Renouvellez l'opération pour la date et l'heure de retour, puis validez.

6/10

Vous venez de programmer votre mode absence, appuyez sur : **VALIDER**





7/10

Choisissez maintenant la température souhaitée durant l'absence et validez.




8/10

Veuillez patientez quelques instants.

9/10

Votre installation est maintenant en mode absence.

Pendant cette période, la température ambiante du logement ne sera pas accessible et l'eau chaude est arrêtée.





10/10

Pour les retours anticipés, il suffit simplement de cliquer sur :
JE SUIS DE RETOUR

A SAVOIR : Si l'absence a été programmée directement depuis votre appareil, vous ne pourrez pas la modifier via l'application.

Vous devrez attendre d'être sur place pour effectuer le changement depuis l'appareil.

A RETENIR

• Si le mode absence est programmé avant le jour du départ, l'activation se fera automatiquement à minuit le jour du départ, quelle que soit l'heure choisie dans l'application. Autrement dit, il s'active à la première minute de la journée.

• Si le mode absence est programmé le jour même du départ, il sera activé à l'heure exacte sélectionnée.

• Pour la date de retour, même si une heure est indiquée dans l'application, la pompe à chaleur sortira du mode absence à minuit, sans tenir compte de l'horaire sélectionné.

A savoir :
La pompe à chaleur ou la chaudière arrête réellement le mode absence à minuit, mais l'application affiche le mode absence jusqu'à l'heure que vous avez indiqué.