


Acquittement défaut 24.1 sur SHOGUN

Si un défaut 24.1 (erreur filtre) apparaît sur une télécommande principale de SHOGUN, c'est qu'il y a une maintenance à faire sur l'installation. Pour acquitter le défaut, voici la procédure :

Il faut rentrer dans le menu installateur en maintenant le bouton menu et en faisant tourner la molette vers la droite. Il faut ensuite aller dans paramètres → réglages avancés → défauts et acquitter le défaut 24.1.



Après avoir fait cela, il faut faire une coupure de courant au disjoncteur de 2 minutes.