

**atlantic**

On est bien chez vous.

# BRIDGE COZYTOUCH

F

NOTICE D'INSTALLATION

À conserver par l'utilisateur



Téléchargez l'application Atlantic Cozytouch



• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES




## TABLE DES MATIÈRES

CONTENU DU COFFRET .....	5
DESCRIPTION DU PRODUIT .....	6 à 11
PRE-REQUIS .....	12
INSTALLATION .....	13
RESOLUTION DE PROBLEME .....	16
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES .....	17
RECYCLAGE ET DECLARATION DE CONFORMITE	18
PRECAUTIONS .....	18
LOGOS .....	19



## CONTENU DU COFFRET





BRIDGE

CÂBLE  
D'ALIMENTATION  
USB  
+  
ADAPTATEUR  
SECTEUR

NOTICE

## DESCRIPTION DU PRODUIT












PIED AMOVIBLE  
2 positions possibles



Vertical



Horizontal




Couché


Le pied amovible vous permet de choisir la position de votre Bridge pour favoriser son intégration à votre décoration intérieure.

Pour profiter d'une excellente connexion, placez votre Bridge à la verticale ou à l'horizontale à l'aide du pied amovible (voir la page suivante).

**Veillez ne pas positionner votre Bridge couché.**


## CHANGER LA POSITION DU PIED AMOVIBLE






1

Pour déclipser le pied amovible, poussez dans le sens indiqué par les flèches.



2

... puis tirez vers le haut



## PRÉREQUIS

Pour installer votre Bridge, vous devez disposer :

D'un smartphone et de l'application Cozytouch.

D'une connexion internet Wi-Fi

Nous déconseillons l'utilisation d'une box satellite ou d'un routeur 3G/4G/5G.

Pour connecter votre produit à un réseau sécurisé, veuillez-vous rapprocher de votre administrateur réseau.

## INSTALLATION

1



Alimentez électriquement votre produit en utilisant le câble USB fourni. Vous pouvez brancher le câble USB directement sur un port USB alimenté (NORME) ou en utilisant l'adaptateur secteur fourni.

2



Positionnez le Bridge dans un endroit central de votre habitation afin de profiter de performances optimales.

3




Attendez que le voyant lumineux clignote en bleu.

4



Cozytouch

Lancez votre application Cozytouch et suivez les instructions pour connecter votre Bridge et vos appareils.



## LÉGENDE VOYANT D'ÉTAT



**VOYANT ORANGE :**  
**CONNEXION OU MISE À JOUR EN COURS**



**VOYANT BLEU :**  
**EN ATTENTE DE CONFIGURATION**  
Ouvrez l'application Cozytouch pour  
connecter votre bridge à votre compte.



**VOYANT BLANC :**  
**FONCTIONNEMENT NORMAL**



**VOYANT ROUGE :**  
**PRODUIT NON CONNECTÉ**

Reset



**BOUTON RESET :**  
**SERT À REMETTRE LE PRODUIT DANS SON**  
**ÉTAT SORTI D'USINE**

## RÉSOLUTION DE PROBLÈME

### EN CAS DE PROBLÈME :

1



Vérifiez votre connexion internet.

2



Vérifiez le câble d'alimentation de votre bridge.  
Débranchez / rebranchez votre bridge.

3



Vérifiez que le bridge n'est pas posé sur votre box internet.

4



Vérifiez que le Wi-Fi de votre box Internet fonctionne. Redémarrez votre box Internet.

5



Cozytouch

Référez-vous à votre application pour changer votre box Internet.

6



Si vous n'avez pas réussi à résoudre votre problème, contactez votre distributeur/installateur ou le service support par le biais de l'application.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### BRIDGE

Indice de protection IP30.

Température d'utilisation 0°C à +35°C.

Altitude maximale d'utilisation : < 2000m.

Catégorie de pollution : Classe 2.

Humidité de fonctionnement : entre 30% à 85%.

Dimensions (L x l x h) 172 x 72 x 16 mm.

Boîtier plastique ABS-PC.

### RADIO

Io-homecontrol :

868.0Mhz-868.6 Mhz ERP<25mW

868.7Mhz-869.2 Mhz ERP<25mW

869.7Mhz-870.00 Mhz ERP<25mW

Portée radio indicative : 200m en champ libre,  
jusqu'à 20m à travers 2 murs

Zigbee : 2.4Ghz – 2.4835Ghz ERP<100mW

Wi-Fi : 2.4Ghz – 2.4835Ghz ERP<100mW

BLE : 2.4Ghz – 2.4835Ghz ERP <20mW

### ADAPTATEUR SECTEUR

Alimentation

Entrée : AC 100~240V~50/60Hz 0,5A

Sortie : DC 5V  2A.

## RECYCLAGE ET DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères. Veuillez à le déposer dans un point de collecte ou dans un centre agréé afin de garantir le recyclage.

Par la présente, le Groupe Atlantic déclare que l'équipement Cozytouch est conforme aux exigences essentielles de la directive RED 2014/53/UE. La déclaration de conformité UE complète de cet équipement est disponible à l'adresse internet suivante :  
<https://www.atlantic.fr/declaration-conformite-UE-RED>.



## PRÉCAUTIONS

Afin de le nettoyer, ne pas utiliser de produits abrasifs, ni de solvant, utilisez un chiffon doux et sec.

Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur et le câble fourni.

Ne jamais toucher le bloc d'alimentation avec des mains humides ou mouillées afin d'éviter tout risque d'électrocution.

Pour ne pas endommager le produit, ne pas l'exposer à des chocs ou des chutes, à des matières inflammables, à une source de chaleur, à l'humidité, à des projections de liquides. Ne pas l'immerger. Ne pas ouvrir l'appareil. Ne pas l'installer ou l'utiliser à l'extérieur.

L'installation doit être faite dans les règles de l'art et conforme aux normes en vigueur dans le pays d'installation

## LOGOS



Marquage CE



Broches du connecteur USB en sortie du bloc d'alimentation



Double isolation



Courant continu



Courant alternatif



Pour utilisation en intérieur uniquement



Consulter la notice



Élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)



Restrictions de l'utilisation de certaines substances dangereuses

# CERTIFICAT DE GARANTIE

À CONSERVER PAR L'UTILISATEUR DE L'APPAREIL

## ■ GARANTIE UTILISATEUR

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les utilisateurs bénéficient en tout état de cause de la garantie légale des vices cachés (articles 1641 et suivants du Code Civil) et de la garantie légale de conformité pour les biens de consommation due par le dernier vendeur (articles L217-1 et suivants du Code de la Consommation).

## ■ GARANTIE CLIENTS PROFESSIONNELS ATLANTIC

Nos appareils sont garantis 2 ans contre tout défaut de fabrication dans les conditions définies dans nos CGV. La garantie comprend l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses après expertise par notre Service Après-Vente, à l'exclusion de tous frais annexes qu'il s'agisse de main-d'œuvre, déplacement, perte de jouissance ou d'exploitation ou de toutes indemnités à titre de dommages et intérêts.

## ■ CONDITIONS

La garantie ne couvre pas les détériorations provenant notamment, d'une installation non conforme, d'un réseau d'alimentation ne respectant pas la norme NF EN 50160, d'un usage anormal ou du non-respect des prescriptions de ladite notice.

TYPE DE L'APPAREIL\* :  
.....

N° DE SÉRIE\* :  
.....

NOM ET ADRESSE DU CLIENT :  
.....  
.....  
.....

DATE D'ACHAT :  
.....

BIP  
Rue Monge - BP 65  
F-85002 LA ROCHE SUR YON  
International : consultez votre installateur

Cachet du revendeur

\* Ces renseignements se trouvent sur la plaque signalétique, côté droit de l'appareil.



[www.atlantic.fr](http://www.atlantic.fr)

**atlantic**