

## FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

## Modifier un paramètre (code de validation =&gt; 01)

Produits concernés :

Gamme de Produits concernés	Puissances
Groupe de Maintien de Pression Echangeur à plaque Rubis MAGG'XIPRESS	Tous les modèles équipés d'un coffret MILLENIUM


## Description :

Pour modifier un paramètre sur les régulateurs Millenium, il faut non seulement changer la valeur du paramètre, mais également la mémoriser.

Etape 1 modification de la valeur du paramètre

Pour faire défiler les programmes jusqu'au paramètre souhaité :

1-appuyer sur la touche flèche droite  par impulsion jusqu'à la ligne souhaitée.

2- appuyer sur les touches  afin de régler la valeur souhaitée.

Etape 2 Mémorisation du paramètre

1- appuyez par une courte pression sur :



2- les chiffres  apparaissent

3- appuyer sur  pour obtenir 

4-Valider en appuyant sur



Le paramètre est maintenant modifié.

Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter notre service technique au

**03 51 42 70 03**