

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

Modifier un paramètre (code de validation => 01)

Produits concernés :

Gamme de Produits concernés	Puissances
Groupe de Maintien de Pression Echangeur à plaque Rubis MAGG'XIPRESS	Tous les modèles équipés de coffrets P2-10 , P4-10 ou T4-10 (<u>Non Millenium</u>)

Description :

Pour modifier un paramètre sur les régulateurs P 2-10, P 4-10 ou T4-10, il faut non seulement changer la valeur du paramètre, mais également la mémoriser. Pour les coffrets siglés « Millenium », veuillez vous reporter à la fiche correspondante.

Etape 1 modification de la valeur du paramètre

Pour faire défiler les programmes jusqu'au paramètre souhaité :

1-appuyer sur la touche flèche droite  par impulsion jusqu'à la ligne souhaitée.

2- appuyer sur les touches  afin de régler la valeur souhaitée.

Veuillez suivre cette procédure si d'autres paramètres doivent être modifiés

Etape 2 Mémorisation du paramètre

1-appuyer sur la touche flèche droite jusqu'à la fin du programme

Au bout du Programme =>  apparait.

2- appuyer sur  pour obtenir 

4-Valider en appuyant sur



Les paramètres sont maintenant modifiés.

Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter notre service technique au

03 51 42 70 03

Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...
03.51.42.70.03

Sav.collectif@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne

<http://atlantic.platforme-services.com>