

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

RUBIS T4-10Millenium – DEFAUTS : DE1/DE4 Défaut pompe1 à pompe 4

Produits concernés :

Gamme de Produits concernés	Puissances
RUBIS T4-10 MILLENIUM	

Description :


Les défauts DE1, DE2, DE3, DE4 concernent l'une des pompes 1,2,3,4 du module RUBIS T4-10 MILLENIUM

Conseils terrain :

1-Avant toute intervention sur Le module il faut vérifier :

Que l'installation et les pompes sont bien purgées pour éviter qu'elles ne cavitent, que les filtres tamis sont propres.

En fonction de la pompe concernée vérifier que le shunt est bien présent pour les pompes qui ne sont pas équipées de l'IPSOTHERM.

**Assistance technique et garanties**

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...
03.51.42.70.03

Sav.collectif@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne
<http://atlantic.plateforme-services.com>

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE



2-Origines potentielles du défaut : Le défaut peut être dû au blocage d'une pompe ou de sa détérioration (surchauffe).

3-Etape 1 : a) -Suivant le modèle de pompe concerné il faut en premier enlever la vis centrale et avec le tournevis et débloquer la pompe en tournant(dégommage). certains modèles de pompes ne peuvent être débloqués. Pour ceux-là : fermer les vannes, baisser la pression, démonter la pompe et essayer de la débloquer, remonter ou remplacer en veillant à l'étanchéité.



b) -Pour mesurer la tension :

1-Mesurer la tension aux borniers correspondant aux pompes 1, 2, 3, 4



Si pas de tension → **contrôler les fusibles**

Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...
03.51.42.70.03

Sav.collectif@groupe-atlantic.com


Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne
<http://atlantic.plaforme-services.com>

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

Si toujours pas de tension → **remplacer la carte électronique**

2- Mesurer la tension aux fiches prises côtés circulateurs



Si pas de tension → **Remplacer la filerie.**

Si tension → **Remplacer le circulateur.**

Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter notre service technique au

03 51 42 70 03

Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...

03.51.42.70.03

Sav.collectif@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7

Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne

<http://atlantic.plateforme-services.com>