

Comment résoudre un code erreur F6,F7, F21 ou F25 ?

Les erreurs F6, F7, F25 et F21 sont des erreurs de sondes sur les unités extérieures


Gammes	Référence Unités extérieures (UE)
Dojo	1U [007-009-012-018] DBR/DBRB.UE
Zenkeo	1U [007-009-012-018] NBRB.UE
Kazendo	1U [007-009-012-018] JDB.UE/JD.UE
Murao	UE Smart / UE Premium



Causes possibles du défaut :

- Raccordement défectueux du connecteur
- Carte de régulation défectueuse
- Sonde défectueuse

F6 : DÉFAILLANCE DE LA SONDE TEMPERATURE EXTÉRIEURE
F7 : ERREUR SONDE TEMPERATURE COMPRESSEUR
F21 : ERREUR SONDE ECHANGEUR UE
F25 : ERREUR LA SONDE DE REFOULEMENT DU COMPRESSEUR



Comment résoudre un code erreur F6,F7, F21 ou F25 ?

Valeurs Ohmiques des sondes

Le tableau ci-dessous sont les valeurs ohmiques pour la Sonde d'ambiance unité intérieure (room sensor) pour Kazendo (**JD/JDB**), cassette, console :

Température (°C)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
Résistance (kOhm)	82	62	48	37	29	23	18	14,5	11,5	9,5

Le tableau ci-dessous sont les valeurs ohmiques pour sondes suivantes pour Murao, Zenkeo (**NB/NBB**) Dojo (**DB/DBB**) et **BS** :

- Sonde d'ambiance unité intérieure (room sensor)
- Sonde échangeur unité intérieure ou unité extérieure (pipe sensor)
- Sonde température extérieure (ambient sensor)
- Sonde dégivrage (defrosting sensor)

Température (°C)	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
Résistance (kOhm)	84	64,3	49,6	39	30,2	23,9	19	15,2	12,3	10	8,1	6,7	5,5	4,5	3,8	3,2

Le tableau ci-dessous sont les valeurs ohmiques pour la sonde température refoulement et température compresseur (discharging sensor)

Température(°C)	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
Résistance(kOhm)	3366	2509	1887	1431	1094	843	654	511	402	318	253	203	163	132	108	88
Température (°C)	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	
Résistance(kOhm)	75,8	60,1	50	41,7	34,9	29,4	24,8	21,1	17,9	15,3	13,1	11,3	9,8	8,4	7,3	